



MANUAL
HIDROLIMPIADORA
KKH20015CP





ITALIANO

Da 3 a 18



ENGLISH

By 19 at 34



DEUTSCH

Von 35 zu 50



FRANCAIS

De 51 á 66



ESPAÑOL

Desde 67 hasta 82

Rev.01

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

KH14011CP – KH17013CP-

KH20015CP

Complimenti,

*avete scelto per le vostre attività l’impiego di una idropulitrice KRÜGER,
una macchina maneggevole e di semplice utilizzazione.*

L’idropulitrice ad acqua calda KH14011CP – KH20015CP-KH17013CP è in grado di rispondere efficacemente a tutte le vostre esigenze di pulizia, dal piccolo impiego al professionale.

La vasta gamma di versioni proposte, si adatta perfettamente ad ogni tipo di utilizzo.

SOMMARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	4
AVVERTENZE	4
NORME DI SICUREZZA	5
MARCATURA E IDENTIFICAZIONE	8
INSTALLAZIONE	9
NORME DI UTILIZZO	10
MANUTENZIONE ORDINARIA	12
INCONVENIENTI E RIMEDI	13
NORME DI GARANZIA	15
DOTAZIONE STANDARD	16
DOTAZIONE OPZIONALE	16
INFORMAZIONI GENERALI	17
CARATTERISTICHE TECNICHE	18



ATTENZIONE:

La macchina non funziona se nel serbatoio carburante non sono presenti almeno 6 litri di gasolio (Diesel).

AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni d'uso.

Kruger Technology S. L. non risponde per eventuali danni a cose o persone dovute ad un improprio uso della macchina ed all'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e manutenzione.

Il presente manuale é parte integrante della macchina e deve essere sempre a disposizione dell'utilizzatore e/o manutentore.

Le indicazioni riportate in questo manuale non sostituiscono le disposizioni di sicurezza e i dati tecnici, per l'installazione e il funzionamento, applicate direttamente sulla macchina.

L'utilizzatore deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti nel paese di installazione.

Non si deve utilizzare la macchina se si riscontrano eventuali difetti o deterioramenti che possono compromettere l'originale sicurezza; l'installatore,l'utilizzatore o il manutentore ha l'obbligo di segnalare eventuali anomalie alla casa costruttrice.

La macchina é costruita per applicazioni specifiche.

Non deve essere modificata e/o usata per applicazioni diverse da quelle previste nel campo di impiego.

L'utilizzo di questa macchina va effettuato da parte di una persona adulta ed addestrata all'uso.

NORME DI SICUREZZA



Non lasciare in funzione la macchina per più di 5 minuti con la pistola chiusa. Oltre tale limite la pompa si surriscalda con gravi danni per la stessa e pericolo per l'operatore. (Solo per macchine senza Total Stop).



Non lasciare la macchina in spazi chiusi o, comunque, in cui vi sia scarsa ventilazione.



ATTENZIONE:

Si raccomanda che l'alimentazione elettrica di questo apparecchio includa un differenziale che possa interrompere l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera 30mA per 30ms.



Prima di effettuare qualunque lavoro sull'apparecchio, è necessario staccare la spina dalla presa di corrente. Ogni intervento tecnico dovrà essere tassativamente eseguito presso un centro tecnico autorizzato.




ATTENZIONE:

Non manipolare mai la presa di corrente con le mani bagnate



ATTENZIONE:

È obbligatorio il collegamento a terra



È vietato fare riparazioni precarie al cavo elettrico.

È vietato l'uso di prolunghe e spine precarie o, comunque, non a norma.



È vietato rivolgere il getto d'acqua contro la pompa e contro ogni altra parte sotto tensione elettrica. Può provocare danni elettrici e pericolo per l'operatore.




Proteggere la macchina dagli agenti atmosferici. Evitare l'uso della macchina sotto la pioggia o temporali e in ogni situazione in cui acqua o altri liquidi possono investire le parti elettriche.



ATTENZIONE:

non usare l'apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi



Non utilizzare il cavo di alimentazione o i tubi di collegamento per la movimentazione della macchina.

Non utilizzare la spina di alimentazione per eseguire le operazioni di accensione e spegnimento.



Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre sue parti importanti sono danneggiate, per es. dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistole a grilletto, cavi elettrici.

**ATTENZIONE:**

I tubi flessibili, gli accessori ed i raccordi ad alta pressione sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio.
USARE SOLO ACCESSORI O RICAMBI ORIGINALI.



Non appoggiare oggetti di alcun tipo sulla cofanatura:
potrebbe danneggiarsi.



Verificare che il tubo dell'acqua sia libero da strozzature.



Non ostruire il terminale del camino di uscita dei fumi della caldaia.

**ATTENZIONE:**

Non usare combustibili inadatti per evitare situazioni di pericolo. pericolo. Utilizzare solo gasolio da autotrazione (diesel).

**ATTENZIONE:**

Queste apparecchio deve essere tenuto sotto sorveglianza durante il funzionamento



Predisporre un dispositivo di scarico in atmosfera libera dei gas di combustione. Lo scarico in locali chiusi é altamente pericoloso!



ATTENZIONE:


La macchina non funziona se nel serbatoio carburante non sono presenti almeno 6 litri di gasolio (Diesel).



ATTENZIONE:
Getto d'acqua ad alta pressione.
Il getto d'acqua può essere
pericoloso se usato
impropriamente, non dirigerlo
contro persone o animali.
**È VIETATO L'UTILIZZO DA
PARTE DEI BAMBINI.**





ATTENZIONE:
Impiegare solo detergenti
anaerobici (aventi
caratteristiche di non
solidificazione nell'aria). In caso
di dubbio consultare il
rivenditore specializzato.



Parcheggiare la macchina su pavimento
in piano

MARCATURA E IDENTIFICAZIONE



INSTALLAZIONE


- 1) Collegare il tubo alta pressione al raccordo di mandata (A), serrando a fondo la ghiera, e l'altra estremità alla pistola automatica (D).
- 2) Inserire il gasolio nell'apposito serbatoio dall'imbocco (E).

ATTENZIONE: La macchina non funziona se nel serbatoio carburante non sono presenti almeno 6 litri di gasolio (Diesel).

ATTENZIONE: Il serbatoio carburante non può contenere più di 20 litri di gasolio (Diesel). Vedi livello "DIESEL LEVEL"

- 3) Se le caratteristiche della corrente elettrica corrispondono (Volt/Hz) a quelle prescritte sulla targhetta fissata alla macchina, potete inserire la spina (C). È vietato l'uso di prolunghe e spine volanti non a norme. L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti nel paese di installazione. Si raccomanda la presenza di un interruttore magnetotermico differenziale, con sensibilità pari a 30 mA, a monte della presa di alimentazione.
- 4) Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua (di diametro non inferiore a 14 mm) al raccordo di entrata della pompa (B). Assicurarsi che il filtro di aspirazione contenuto nel raccordo di aspirazione sia sempre pulito. Il filtro sporco non consente una corretta alimentazione d'acqua e ciò è causa di pessimo funzionamento della pompa con inevitabile rischio di rapidi logoramenti e rotture nei meccanismi interni.

Nei modelli trifase controllare il senso di rotazione del motore.



ATTENZIONE:
E obbligatorio il collegamento a terra.



ATTENZIONE:
Utilizzare solo gasolio da autotrazione (diesel).



NORME DI UTILIZZO

Fasi di avviamento

1. Aprire il rubinetto di alimentazione dell'acqua (A).
2. Aprire la pistola e mantenerla aperta per alcuni secondi affinchè fuoriesca l'aria presente nelle tubazioni (B).

ATTENZIONE: impugnare la lancia e la pistola saldamente con due mani.

3. Ruotare l'interruttore di avviamento (C) nella posizione (1) per uso a freddo o nell'aposizione (2) per uso a caldo mantenendo la pistola aperta.
4. Nel caso di uso a caldo portare il pomello (C) sulla temperatura desiderata.



Fasi di spegnimento

1. Portare il pomello della temperatura (C) a 0° e attendere 30" in modo che si pulisca la caldaia.
2. Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua (A).
3. Aprire la pistola (B) mantenendola aperta per alcuni secondi affinchè fuoriesca l'acqua ancora presente nelle tubazioni.
4. Ruotare l'interruttore di spegnimento (C) su Pos 0 (Zero)
5. Chiudere la pistola (B).
6. Togliere corrente elettrica alla macchina, staccando la spina dalla presa.



ATTENZIONE:

La macchina non funziona se nel serbatoio carburante non sono presenti almeno 6 litri di gasolio (Diesel).

**ATTENZIONE:**


La macchina nuova ha la necessità di un breve rodaggio del gruppo motore/pompa. Il rodaggio consiste nel far funzionare la macchina non più di 1 ora ed attendere 1 ora per il suo raffreddamento; questa operazione va eseguita 4 o 5 volte.

La pompa è predisposta (in bassa pressione) ad aspirare e miscelare detersivi ed altri additivi liquidi, grazie ad un dispositivo automatico incorporato che può essere comandato a distanza dalla testina.

Per aspirare detergente ed altro additivo liquido occorre agire sulla testina ed ottenere la bassa pressione che consente l'aspirazione automatica. Finita l'operazione di aspirazione detergente, si riporta la pompa in alta pressione agendo sulla testina.


Fasi di utilizzo della sicura pistola

sblocco sicura (1);
bloccaggio sicura (2).

**- Fasi di utilizzo testina regolabile (optional Kit detergente)**

Selezione della bassa e alta pressione (il cui passaggio dall'una all'altra deve essere fatto rigorosamente a pistola chiusa) (1):


alta pressione (az. freccia) (3);
bassa pressione (az. freccia) (2).



MANUTENZIONE ORDINARIA

Le seguenti operazioni vanno eseguite al fine di evitare danni alle parti meccaniche soggette a maggior carico di lavoro e per mantenere le prestazioni della vostra idropulitrice.

- 1) Attenzione: la macchina nuova ha la necessità di un breve rodaggio del gruppo motore/pompa. Il rodaggio consiste nel far funzionare la macchina non più di 1 ora ed attendere 1 ora per il suo raffreddamento; questa operazione va eseguita 4 o 5 volte.
- 2) Non lasciare la macchina esposta a temperature molto basse. Il gelo può danneggiare la pompa e compromettere seriamente altri circuiti. In caso di sosta prolungata a temperature inferiori agli zero gradi, provvedere allo svuotamento dei circuiti. Far funzionare per qualche minuto la pompa con un liquido antigelo attraverso il tubo di aspirazione dell'acqua (A). Viceversa, temperature troppo alte, possono provocare il surriscaldamento del motore quando la macchina è in funzione.
- 3) Evitare di aspirare liquidi corrosivi (vernici, acidi, solventi, liquidi molto densi) che potrebbero danneggiare permanentemente la pompa. Ricordarsi di aspirare acqua pulita dopo l'utilizzo di detergenti o altri liquidi diversi al fine di evitare depositi ed incrostazioni.
- 4) Controllare e pulire almeno una volta al mese il filtro dell'acqua dell'idropulitrice (B).
- 5) A fine utilizzo posizionare gli accessori nel porta accessori (C) ed il cavo elettrico con il tubo pistola sul gancio (D).



INCONVENIENTI E RIMEDI



ATTENZIONE:

prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, scollegare la macchina dalla corrente elettrica

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
La pompa gira ma non raggiunge la pressione prescritta	La pompa aspira aria	Controllare tubazione aspirazione e tenute
	Valvole aspirazione/mandata usurate sporche o bloccate	Pulire o sostituire
	Ugello inadeguato o usurato	Sostituire
	Guarnizioni usurate	Sostituire
	Filtro aspirazione intasato	Pulire o sostituire
	Spillo valvola di regolazione usurato o bloccato	Pulire o sostituire
Oscillazioni irregolari di pressione	Valvole aspirazione/mandata usurate sporche o bloccate	Controllare, pulire o sostituire
	Aspirazione d'aria	Controllare le tenute dei condotti di aspirazione
	Guarnizioni usurate	Sostituirle
Calo di pressione	Ugello usurato	Sostituire
	Valvole aspirazione mandata sporche	Pulire o sostituire
	Spillo valvola di regolazione usurato o bloccato	Pulire o sostituire
	Guarnizioni usurate	Sostituirle
Rumorosità	Aspirazione d'aria	Controllare le tenute dei condotti di aspirazione
	Valvole usurate o sporche	Pulirle o sostituirle
	Cuscinetti usurati	Sostituirli
Presenza di acqua nell'olio	Anelli di tenuta acqua olio usurati	Sostituirli
Perdita d'acqua dalla testata	Guarnizioni usurate	Sostituirle
	O.R. di tenuta usurati	Sostituirli
Perdite d'olio	Anelli di tenuta olio usurati	Sostituire
Il motore non parte	La spina non è ben inserita	Controllare spina, cavo interruttore
	Manca corrente	Controllare spina, cavo interruttore

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Il motore ronza ma non parte	La tensione (Volt) è inferiore a quella prescritta	Controllare che l'impianto elettrico sia adeguato
	Prolunga elettrica di inadeguata sezione	Consultare la tabella per uso corretto prolunghie
Il motore si arresta improvvisamente	Il protettore termico è intervenuto a causa di un surriscaldamento	Controllare che la tensione sia quella prescritta Staccare l'interruttore a lasciare raffreddare alcuni minuti
Il bruciatore si arresta improvvisamente	Mancanza di gasolio	Mettere gasolio nel serbatoio
	Elettrodi sporchi	Pulire
	Ugello della lancia intasato e mancanza di pressione dell'acqua	Pulire l'ugello; se la pompa non è in pressione il bruciatore non parte
	Cavo di alta tensione elettrodi a massa o bruciato	Sostituire il cavo di alta tensione
	Filtro gasolio intasato	Smontare il filtro e pulirlo
Bruciatore che fa molto fumo	Pressione gasolio troppo alta	Girare in senso antiorario la vite di regolazione della pressione del gasolio
	Caldaia molto sporca	Aprire il coperchio e pulire la caldaia
L'acqua non è sufficientemente calda	Ugello bruciatore sporco	Smontare e pulire insieme al filtro, eventualmente sostituirlo
	Filtro gasolio sporco	Smontare il filtro e sostituirlo
	La pompa del bruciatore non dà sufficiente pressione	Ritardare la pompa secondo i valori consigliati
Alla chiusura della pistola il bruciatore rimane acceso	Il microinterruttore del pressostato è fuori uso	Sostituirlo

Per ognuno di questi interventi rivolgersi alla ditta costruttrice o ad un centro di assistenza autorizzato.

NORME DI GARANZIA

Le norme generiche di garanzia applicate fanno riferimento alla direttiva 1999/44 CE "su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo".

In particolare:

1. Responsabilità del costruttore:

La garanzia non si applica alle parti soggette a normale usura o logorio ed in particolare: spazzola, anelli di tenuta, guarnizioni, tubi, guarnizione tergi pavimento e valvole.

La garanzia è limitata ai difetti dimostrabili ed imputabili alla fabbricazione e/o ai materiali utilizzati. I casi e/o difetti che risultano dalla normale usura, dallo scorretto e/o improprio impiego, dall'errato collegamento elettrico dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.

2. Interventi tecnici:

Qualsiasi intervento tecnico effettuato da personale non autorizzato invalida la garanzia con esclusione di ulteriore responsabilità del costruttore, in particolare per danni a cose o terzi.

La sostituzione o riparazione di parti difettose è subordinata all'insindacabile decisione del costruttore. Ogni qualvolta vengano effettuati interventi sull'apparecchio e/o sul suo sistema - senza esplicita autorizzazione del centro assistenza - decadono tutti i diritti della garanzia. Solamente il centro assistenza e/o i rivenditori specializzati potranno ricevere pezzi di ricambio che saranno forniti sulla base della presente garanzia.

3. Centri Assistenza Autorizzati:

Il servizio assistenza autorizzato sostituisce il produttore negli obblighi e nei diritti sui termini espressi dalla presente garanzia. Non verranno altresì avanzate pretese e/o diritti da parte del Centro Assistenza Autorizzato che esulano dai punti richiamati dalla presente garanzia.

4. Varie:

- *La garanzia entra in vigore al momento dell'acquisto.*
- *In ogni caso l'acquirente si assume i costi ed i rischi di trasporto sul prodotto.*
- *Non sono coperti da garanzia i controlli periodici, le tarature e ogni ulteriore operazione di manutenzione e/o modifica.*
- *Premessa tassativa per accedere al diritto di garanzia è la presentazione del relativo scontrino fiscale o fattura.*
- *Ogni diritto alla garanzia decade se l'etichetta identificativa attaccata sulla macchina (riportante i dati tecnici di collaudo e il NUMERO di MATRICOLA, vedi paragrafo "MARCHIATURA E IDENTIFICAZIONE ") viene rimossa, manomessa o resa illeggibile.*
- *Il rivenditore deve apporre il proprio timbro e firma all'interno dello spazio apposito, nell'ultima pagina del presente libretto.*

La ditta Kruger Technology S.L.. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente libretto ed alle caratteristiche tecniche delle macchine prodotte senza alcun preavviso.

• Riserva di Proprietà:

I beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva proprietà della venditrice fino al totale pagamento del prezzo pattuito come previsto dall'Art. 1523 del Codice Civile.

• Controversie:

Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Pamplona (ESPAÑA).

DOTAZIONE STANDARD

La dotazione standard comprende:

- **tubo ad alta pressione 5/16” - lunghezza 10mt;**
- **lancia di lavaggio con pistola.**

DOTAZIONE OPZIONALE

Le idropulitrici **KH14011CP/KH15015CP/KH20015CP** possono essere equipaggiate con ulteriori accessori a seconda delle vostre esigenze di pulizia; richiedeteli al vostro punto vendita di fiducia.

- **Kit sabbiante:**
Per sabbiare con la potenza dell’alta pressione.
- **Kit spurgatubi:**
Per pulire efficacemente tubazioni intasate.
- **Spazzole rotanti:**
Per asportare lo sporco difficile.
- **Lancia sottoscocca:**
Per pulire i sottoscocca dei veicoli.
- **Filtro anticalcare.**
- **Ugello rotante.**
- **Avvolgitubo.**
- **Kit detergente.**
- **Lancia schiuma.**

INFORMAZIONI GENERALI

Imballaggio e trasporto

Il trasporto o il trasferimento avviene su pallet. Si segnala la particolare sensibilità di materiali utilizzati per l'imballo agli agenti atmosferici come pioggia, nebbia, sole, etc.

In caso di necessità di trasporto, quando non si riesca a ripristinare l'imballo originario, la macchina deve essere immobilizzata onde evitare qualsiasi spostamento all'interno del veicolo.

Demolizione della macchina

Allorché si decidesse di rottamare la macchina, si raccomanda di renderla inoperante:

- tagliando il cavo di alimentazione esterno;
- tagliando il cavo di alimentazione del motore

non prima di avere svuotato i serbatoi interni dai liquidi in essi contenuti

Informazioni di carattere ecologico

Lo smaltimento degli imballaggi della macchina, dei pezzi sostituiti, della macchina nel suo complesso, dei vari liquidi, dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo acqua e aria rispettando in ogni caso la normativa in materia.

Indicazioni per un idoneo trattamento dei rifiuti

- Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattasi di materiali riciclabili da conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato.
- Materiali plastici: sono materiali da conferire in discarica, in inceneritore o in apposito centro di riciclo.
- Oli esausti: conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato (in Italia il Consorzio Obbligatorio Oli Usati).

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
PRESSIONE MAX.	140bar	170bar	200 bar
CAPACITA'	11l/min	13l/min	15l/min
POTENZA MOTORE	2,2Kw(3Hp)	4Kw(5.5Hp)	5.5kw (7.5HP)
TENSIONE MONOFASE	230V/50Hz	/	
TENSIONE TRIFASE	/	3x400V/50Hz	3x400V 50Hz
INTENSITA' CORENTE	13A	9°	13.0A
CONDENSATORE	60µF	/	
VELOCITA' MAX. (g/min)	1450	145	1450
PROTEZIONE MOTORE	IPx5	IPx5	IPx5
CLASSE ISOLANTE	F	F	F
PROTETTORE MOTORE	TERMICO	TERMICO	THERMISCH
MAX. TEMP. ACQUA	150°C	150°C	150°C
MAX. TEMP. ACQUA D'ALIMENTAZIONE	45°C	45°C	45°C
PRESSIONE D'ALIMENTAZIONE	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar
LUNGHEZZA TUBO	5/16" 10mt	5/16" 10mt	5/16 r2 10mt
CAPACITA' OLIO	0.45lt	0.45lt	0.7lt
CAPACITA' CARBURANTE	Max 20l	Max 20l	Max 20l
TIPO OLIO	SAE 15/40	SAE 15/40	SAE 15/40
DIMENSIONI	cm92x58x80	cm92x58x80	cm105x68x90
PESO	102Kg	102Kg	130kg

HOT WATER PRESSURE CLEANER

KH14011CP – KH17013CP-

KH20015CP

Congratulations,

you have chosen to use a KRÜGER high pressure cleaner, an easy to handle, user-friendly machine.

Your KH14011CP – KH17013CP - KH20015CP hot water pressure cleaner offers an efficient answer to all your cleaning needs, both domestic and professional use.

The wide range of proposed versions, adapts perfectly to every kind of use.

CONTENTS

DECLARATION OF CONFORMITY	20
NOTICE	20
SAFETY RULES	21
MARKING AND IDENTIFICATION	24
INSTALLATION	25
USE	26
ROUTINE MAINTENANCE	28
TROUBLESHOOTING	29
GUARANTEE REGULATIONS	31
STANDARD OUTFIT	32
OPTIONAL OUTFIT	32
GENERAL INFORMATION	33
TECHNICAL PARTICULARS	34



WARNING :

The machine does not work if the fuel reservoir is not filled with at least 6 litres of gas oil (Diesel).

SAFETY RULES



Do not leave the machine on with the gun closed for more than five minutes. Beyond this limit the pump becomes overheated, getting damaged and endangering the user. (Only for machines without Totalstop).



Do not use the machine in closed rooms, nor where the ventilation is inadequate.



WARNING :

The electricity supply to this appliance must include a differential safety breaker which will cut off the power supply if the ground leakage current exceeds 30 mA for 30 ms.




Before doing any work on the appliance it is necessary to take the plug out of the power socket. All technical operations must be carried out at an authorised service centre.



WARNING :
Never handle the powersocket with wet hands



WARNING :
The earth connection is compulsory



It is forbidden to make precarious repairs to the electric cable.

It is forbidden to use extension sockets and precarious plugs or ones not in conformity with the standards.



It is forbidden to direct the water jet onto the pump and, anyway, onto any other object under electric tension. This can cause electrical damage and danger for the user.



Please, protect the machine from atmospheric agents. Avoid using the machine under the rain or thunderstorms, and in all situations when water or other liquids can reach the electrical parts.



WARNING :

Never use the appliance close to anyone not wearing protective clothing



Never use the supply cable or the connecting pipes to move the machine.

Never use the power plug for switching on or off.

Never use the appliance if the power supply cable or other important parts are damaged (e.g. safety devices, high pressure hoses, spray gun and electric wiring).



WARNING :

The high pressure hoses, accessories and unions are important for the appliance's safety.

USE ONLY ORIGINAL ACCESSORIES OR SPARE PARTS.



Do not put any objects on the casing: they could damage it.



Make sure the water pipe is not squashed anywhere.



Do not obstruct the far end of the boiler's flue.



WARNING :
Do not use unsuitable fuels as they can create hazardous situations. Use only Diesel fuel.



WARNING :
This appliance must be supervised all the time it is working.



Install a device for discharging combustion gases into the atmosphere. Discharging combustion gases inside closed premises is highly dangerous!

**WARNING :**


The machine does not work if the fuel reservoir is not filled with at least 6 litres of gas oil (Diesel).



WARNING :
High pressure water jet.
The water jet may be dangerous
if improperly used; never point it
at people or animals.
NOT BE USED BY CHILDREN.





WARNING :
Use only anaerobic detergents
(which do not solidify in air). If
in doubt, consult your specialist
retailer.



Park the machine on a flat surface

MARKING AND IDENTIFICATION



INSTALLATION


- 1) Connect the high pressure hose to the outlet connection (A) tightening the metal ring completely, and the other end to the automatic gun (D).
- 2) Fill the tank with fuel oil through opening (E) and detergent through opening (F).

WARNING: The machine does not work if the fuel reservoir is not filled with at least 6 litres of gas oil (Diesel).

WARNING: fuel tank cannot hold more than 20 L of Diesel. Consider the "DIESEL LEVEL"

- 3) If the mains voltage corresponds (Volt/Hz) to the indications on the label fixed on the motor, you can plug the unit in (C). It is prohibited to use extensions or loose plugs not to standards. The electrical system the appliance is connected to must be made in conformity with the laws in force in the country of installation. It is recommended to have a differential thermo magnetic switch, with sensitivity equal to 30 mA, upstream from the power socket.
- 4) Connect the water supply pipe (diameter not lower than 14 mm) to the pump inlet connection (B). Make sure that the suction filter of the suction hose connection is always clean. The dirty filter causes a bad water supply and consequently a bad pump operation with the inevitable risk of rapid wearing out and breakage of internal mechanisms.

For three phases engines please check the phase rotation.



WARNING:
The earth connection is
compulsory.



WARNING
Diesel-oil for vehicle only


USE

Starting stages

1. Open the water supply cock (A).
2. Open the gun and keep it open for a few seconds to allow the air in the pipes (B) to come out.

CAUTION: Grip the lance and the gun firmly with both hands.

3. Turn the start switch (C) into position (1) for cold use or into position (2) for warm use keeping the gun open.
4. In case of warm use turn the knob (D) round to the temperature required.



Stages to turn the machine off

1. Set the temperature switch (C) to 0° and wait about 30" to clean the boiler.
2. Turn the off switch (A).
3. Open the spray gun (B) and hold it open for a couple of seconds so that the water in the line drains out.
4. Turn the off switch (C) into position 0 (Zero)
5. Close the spray gun (B).
6. Disconnect the machine from the electric supply by removing the plug from the power socket.



WARNING :

The machine does not work if the fuel reservoir is not filled with at least 6 litres of gas oil (Diesel).

**WARNING :**


A new machine needs a short period for running in the motor/pump set. Running in consists of operating the machine for no more than 1 hour and waiting for 1 hour for it to cool down; this should be done for 4 or 5 times.

The pump can (by low pressure) suck and mix detergents and other liquid chemicals thanks to an automatic device which can be controlled remotely with the head.

Select the low pressure with the head in order to suck automatically detergent or other liquid additives. When you want to stop drawing up detergent, put the pump back onto high pressure with the head.


How to use the gun safety latch

safe release (1);
safe locking (2).

**How to use low pressure head (optional detergent kit)**

Selecting the low and high pressure (whose passage from one to the other must be made strictly with the gun closed) (1):


high pressure (arrow op.) (3);
low pressure (arrow op.) (2).



ROUTINE MAINTENANCE

The following operations must be done in order to avoid damage to the mechanical components subjected to bigger amount of work, and so as to keep your washer performance efficient.

- 1) Important: when the machine is new, the pump/motor assembly must be run in for a short period. This running in period entails not using the machine for more than an hour and then waiting for an hour for it to cool. Repeat this procedure 4 or 5 times.
- 2) Do not leave the machine exposed to very low temperatures. Ice can damage the pump and seriously compromise other circuits. Empty the circuits if the machine is parked for a long time where the temperature is below freezing point. Make the pump run for a few minutes putting an antifreeze liquid through the water suction pipe (A). If the temperature is too high the motor will overheat when the machine is working.
- 3) Do not suck corrosive liquids (paint, acid, solvent, oil or very dense liquids) as these can permanently damage the pump. After you use detergents or other similar liquids, always suck clean water to rinse the machine out thoroughly and prevent the formation of scale.
- 4) At least once a month, check and clean the water filter of the pressure cleaner (B).
- 5) At the end of utilization put the attachments on the attachment holder (C) and the electric cable with the gun tube on the hook (D).



TROUBLESHOOTING



WARNING :
before operating any kind of intervention on the machine,
disconnect it from the electric current

TROUBLE	CAUSES	REMEDIES
The pump turns but fail to reach the requie pressure	The pump draws in air	Check suction pipe and seals
	Suction/deliverys valves worm nozzle	Clean or replace
	Inaquate or worn nozzle	Replace
	Worn gasket	Replace
	Suction filter logge	Clean or replace
	Adjustment valve needle worn or jammed	Clean or replace
Irregular swing in pressure	Suction/delivery valves worn, dirty or jammed	Check, clean and/or replace
	Air suction	Check the suction pipe
	Worn gasket	Replace
Drop in pressure	Worn nozzle	Replace
	Suction/delivery valves dirty	Clean or replace
	Adjustment valve needle worn or jammed	Clean or replace
	Worn gasket	Replace
noisiness	Air suction	Check the suction pipe
	Worn, dityr valves	Clean or replace
	Worn bearings	Replace
Water in the oil	Worn oil-water seal rings	Replace
Water laking from the head	Worn gasket	Replace
	Worn O-Ring	Replace
Oil leakage	Oil seal rings worn	Replace
The motor fail to start	Not plugged in properly	Check plug,cable switch
	No power	Check plug,cable switch

TROUBLE	CAUSES	REMEDIES
The motor hums but fail to start	Voltage (volts) less than required	Check the electrical system is adequate
	Electrical extension of inadequate cross-section	Refer to the table for correct use of extension
The motor stops suddenly	The thermal cut-out has tripped due to overheating	Check the voltage is as required Disconnect the switch and leave to cool for few minutes
The burner stops suddenly	There is no fuel	Put fuel in the tank
	Dirty electrodes	Clean
	The nozzle is logge and there is no pressure	Clean the nozzle, if the pump is not pressurised the burner will not start
	The electrodes high voltage cable has either earthed or burnt	Replace the high voltage cable
	The fuel filter is logge	Change it
The burner is making a lot of smoke	The fuel pressure is too high	Turn the fuel pressure screw in counter-clockwise
	The boiler is very dirty	Open the cover and clean the boiler
The water is not hot enough	Burner nozzle is dirty	Take it off and clean it together with the fuel filter, change it if necessary
	The fuel filter is dirty	Take it off and clean it
	The burner pump is not supplying enough pressure	Re-calibrate the pump according to the recommended values
When the gun closed the burner remains on	The pressure switch's microswitch is out of order	Replace

For all the above mentioned jobs contact the manufacturer or an authorised assistance centre.

GUARANTEE REGULATIONS

The general warranty laws applied refer to rule 1999/44 CE "about some aspects of warranty and sale of goods".

In particular:

1. Manufacturer's responsibility:

Warranty does not cover parts subject to normal wear and tear when the machine is being used, in particular: brush, grommets, seals, pipes, squeegee gasket and valves.

Warranty is limited to defects that can be proved and attributed to manufacturing and/or to the material used. Cases and/or defects deriving from normal wear, incorrect and/or improper use, and erroneous electrical connection of the appliance are not covered by warranty.

2. Technical interventions:

Any technical intervention carried out by non-authorized personnel nullifies warranty, excluding any further responsibility on part of the manufacturer, especially for damages to things or third parties. The replacement or repair of any faulty parts is subject to the manufacturer's unquestionable decision. Each time something is done to the appliance and/or its system without the explicit authorization of the assistance centre, all guarantee rights will become void. Only the assistance service and specialized dealers can receive spare parts, therefore these spare parts will be supplied on the basis of this warranty.

3. Authorized Assistance Centers:

The authorized assistance service substitutes the manufacturer insofar as the obligations and rights of the conditions of this warranty are concerned. However, the Authorized Assistance Centre can lay no claims and neither has it any right, being irrelevant as far as this warranty is concerned.

4. Other aspects:

- Warranty becomes effective on purchase.
- In any case, the buyer is responsible for costs and risks of transport of the product.
- Warranty does not cover periodical checks, calibrations and any further maintenance and/ or editing operation.
- It is compulsory to show either the receipt or invoice to have the right to use this warranty.
- Any right to warranty becomes void if the identification label stuck on machine (indicating the test technical data and the SERIAL NUMBER, see paragraph "LABELLING AND IDENTIFICATION") is removed, tampered or made illegible.
- The dealer must put his stamp and signature in the space provided on the last page of the handbook.

Kruger Technology S.L.. reserves the right to make modifications to this manual and to the technical specifications of the appliances produced without any previous notice.

• Ownership rights:

The goods remain the exclusive property of the selling party until the agreed price has been paid in full as foreseen by art. 1523 of the Civil Code.

• Disputes:

Any dispute whatsoever falls under the legal jurisdiction of the law court of Pamplona (ESPAÑA).

STANDARD OUTFIT

The standard outfit comprises:

- **High-pressure pipe;**
- **Wash lance with gun.**

OPTIONAL OUTFIT

KH14011CP/KH15015CP/KH20015CP pressure cleaners can be equipped with additional accessories according to your cleaning requirements; request them from your local point of sale.

- **Sandblasting Kit:**
Sandblast with the high pressure power.
- **Pipe-clearing Kit:**
To clear clogged pipes definitively.
- **Rotating brushes:**
To remove difficult dirt.
- **Underbody lance:**
To clean vehicle underbodies.
- **Decaldifer filter.**
- **Rotating nozzle.**
- **Hose reel.**
- **Detergent kit**
- **Foaming lance**

GENERAL INFORMATION

Packing - shipping

Shipping and transport is in on pallets. The packing material is particularly sensitive to rain, fog, direct sunshine, etc.

If the machine has to be transported and the original packing material is not available, the machine must be immobilized to avoid any move inside the vehicle

Demolition of the machine

Once decided to scrap the water washer, we recommend you make it inoperative by:

- cutting the motor supply cable;
- leaves batteries.

Do not forget to empty all internal tanks.

Ecological information

The environment must be respected when you want to get rid of packing materials, the various liquids, spare parts, or the whole machine. The current laws must be followed, in order not to poison earth, water and air.

Instructions for proper treatment of waste

- Ferrous materials, aluminium, and copper: these metals can be recycled and given to a special authorized collecting centre.
- Plastic materials: they must be taken to a dump, an incinerator, or a special recycling centre.

TECNICAL PARTICULARS

MODEL	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
MAX PRESSURE	140bar	170bar	200bar
CAPACITY	11l/min	13l/min	15l/min
MOTOR CAPACITY	2,2Kw(3Hp)	4Kw(5.5Hp)	5.5kw (7.5HP)
SINGLE-PHASE VOLTAGE	230V/50Hz	/	
TRI-PHASE VOLTAGE	/	3x400V/50Hz	3x400V 50Hz
CURRENT INTENSITY	13A	9A	13.0A
CAPACITOR	60µF	/	
MAX. SPEED (rpm)	1450g/min	1450g/min	1450
MOTOR PROTECTION	IPx5	IPx5	IPx5
INSULATING CLASS	F	F	F
MOTOR CUT-OUT	THERMAL	THERMAL	THERMISCH
MAX WATER TEMP	150°C	150°C	150°C
MAX INLET WATER TEMP	45°C	45°C	45°C
SUPPLY PRESSURE	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar
PIPE LENGTH	5/16" 10mt	5/16" 10mt	5/16 r2 10mt
OIL CAPACITY	0.45l	0.45l	0.7l
DIESEL OIL CAPACITI	Max 20l	Max 20l	Max 20l
OIL TIPE	SAE 15/40	SAE 15/40	SAE 15/40
DIMENSION	cm92x58x80	cm92x58x80	cm105x68x90
WEIGHT	102Kg	102Kg	130kg

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

KH14011CP – KH17013CP -

KH20015CP

Kompliment!

Sie haben für Ihre Tätigkeit eine handliche und leicht bedienbare KRÜGER Hochdruckreiniger machine gewählt.

Der Warmwasser-Hochdruckreiniger KH14011CP – KH17013CP - KH20015CP erfüllt alle Ihre Wascherfordernisse.

INHALT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	36
HINWEIS	36
SICHERHEITSNORMEN	37
MARKIERUNG UND KENNZEICHNUNG	40
INSTALLATION	41
GEBRAUCHSNORMEN	42
WARTUNG	44
STÖRUNGEN UND ABHILFEN	45
GARANTIENORMEN	47
STANDARDAUSSTATTUNG	49
OPTIONSAUSSTATTUNG	50
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	50
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	51



ACHTUNG:

Die Maschine funktioniert nicht, wenn im Kraftstoffbehälter nicht mindestens 6 Liter Diesel vorhanden sind.

SICHERHEITSNORMEN



Die Maschine nicht länger als 5 Minuten mit geschlossener Pistole laufen lassen. Danach wird die Pumpe so stark überheizt, daß sie schwer beschädigt würde und auch Gefahr für den Bediener besteht. (Nur für Maschinen ohne Totalstop).



Die Maschine nicht in geschlossene Räume oder Räume mit unzureichender Belüftung gebrauchen.



ACHTUNG:

Die elektrische Speisung dieses Gerätes muss ein Differential mit einschließen, der die Speisung unterbrechen kann, wenn der Leckstrom in Erdrichtung über 30mA pro 30m/s liegt.




Vor Durchführung irgend welcher Arbeiten auf der Maschine ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keinerlei Haftung, da es sich bei oben genannten Eingriffen stets um technische Eingriffe handelt, die von einer Vertragsdienststelle durchzuführen lassen sind.



ACHTUNG:
Berühren Sie niemals die Steckdose mit nassen Händen.



ACHTUNG:
Erdanschluß obligatorisch!!



Es ist verboten, das Stromkabel notdürftig zu reparieren.
Es ist verboten, Verlängerungskabel oder notdürftige Stecker zu verwenden, bzw. im allgemeinen solche, die nicht den Bestimmungen entsprechend.



Es ist verboten, den Wasserstrahl gegen die Pumpe oder andere spannungsführende Teile zu richten.
Dies kann zu Schäden an der Elektroanlage führen und ist eine Gefahr für den Bediener.



Die Maschine vor Witterungseinflüssen schützen. Vermeiden Sie es, die Maschine bei Regen und Gewittern oder in anderen Situationen zu benutzen, in denen Wasser oder sonstige Flüssigkeiten an die elektrischen Teile



ACHTUNG:

Verwenden Sie das Gerät nicht im Umfeld von Personen, die keinen Schutanzug tragen.



Das Speisekabel und die Verbindungsleitungen dürfen nicht zum Verstellen der Maschine verwendet werden.

Der Anschlußstecker darf nicht zum An und Ausschalten verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Speisekabel oder andere wichtige Teile, zum Beispiel Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche, Druckpistolen, elektrische Kabel beschädigt sind.

**ACHTUNG:**

**Die Schläuche, Ausstattungsteile und Anschlussstücke mit hohem Druck sind für die Sicherheit des Geräts wichtig.
NUR ORIGINALAUSSTATTUNGS- UND ERSATZTEILE VERWENDEN.**



Es dürfen keinerlei Gegenstände auf die Schutzhaube gelegt werden: sie könnte dadurch beschädigt werden.



Prüfen Sie, daß am Wasserschlauch keine Drosselstellen vorhanden sind.



Der Endbereich des Heizkessel-Rauchabsonderungskamins darf nicht verstopft werden.



ACHTUNG:
Um Gefahrensituationen zu vermeiden, keine ungeeigneten Brennstoffe verwenden. Nur Dieselkraftstoff für Fahrzeuge benutzen.



ACHTUNG:
Dieses Gerät muss während des Betriebs immer beaufsichtigt werden.



Es ist eine Vorrichtung zur Abgasung der Verbrennungsgase in die freie Luft einzurichten. Die Abgasung in geschlossene Räume ist höchst gefährlich!



ACHTUNG:

Die Maschine funktioniert nicht, wenn im Kraftstoffbehälter nicht mindestens 6 Liter Diesel vorhanden sind.




ACHTUNG:
Unter hohem Druck stehender wasserstrahl Der wasserstrahl kann gefährlich sein, wenn er anders als angegeben verwendet wird. Er darf nicht auf Personen oder Tiere gerichtet werden.

DIE BENUTZUNG DURCH KINDER IST VERBOTEN.





ACHTUNG:
Verwenden Sie ausschließlich anaerobe, (nicht in der Luft erstarrende) Reinigungsmittel.
Im Zweifelsfall den darauf spezialisierten Verkäufer befragen.



Stellen Sie die Maschine auf einem ebenen Boden ab.

MARKIERUNG UND KENNZEICHNUNG



INSTALLATION


- 1) 1) Verbinden Sie den Hochdruckschlauch mit der Auslaufverbindung (A) indem Sie den Metallring ganz festziehen; das andere Ende ist an die automatische Pistole (D) anzuschließen.
- 2) 2) Das Naphtha über den Einlauf (E) und das Reinigungsmittel über den Einlauf (F) in die jeweiligen Tanks gießen.

ACHTUNG: Die Maschine funktioniert nicht, wenn im Kraftstoffbehälter nicht mindestens 6 Liter Diesel vorhanden sind.

ACHTUNG: Der Tank kann nicht als 20 L Diesel erhalten. Bitte sehen Sie die Anzeige "DIESEL LEVEL".

- 3) 3) Wenn die Stromwerte (Volt/Hz) mit den auf dem Maschinenschild angegebenen Werten übereinstimmt, können Sie die Einheit anschließen (C). Es ist verboten, fliegende Verlängerungskabel und Stecker zu verwenden, die nicht den Vorschriften entsprechen. Die elektrische Anlage, an welche die Maschine angeschlossen wird, muß in Entsprechung der im Installationsland geltenden Gesetzgebung gefertigt sein. Es wird streng empfohlen, der Anschluß-Steckdose einen Differential-Thermomagnetschalter mit einer Sensibilität von 30mA vorzuschalten.
- 4) 4) Verbinden Sie den Wasser-Zuleitungsschlauch (Durchmesser nicht geringer als 14 mm) mit dem Pumpen-Einlaß (B). Sorgen Sie dafür, daß der Ansaugfilter der Ansaugschlauchverbindung immer sauber ist. Der verschmutzte Filter verursacht, einen schlechten Wasserzufluß und folglich eine schlechte Pumpenfunktion mit der Gefahr des frühen Verschleißes und letztlich des Brechens des gesamten internen Mechanismus.

Für Dreiphasenmotor bitte die Fahrtrichtung kontrollieren.



ACHTUNG:
Erdanschluß obligatorisch!

ACHTUNG:
Gasöl für Autotransport zu gebrauchen!


GEBRAUCHSNORMEN

Die ersten Schritte

1. Öffnen Sie den Wasser-Zuleitungshahn (A).
2. Öffnen Sie die Pistole und halten Sie sie einige Sekunden lang offen, damit die Luft aus den Leitungen austreten kann (B).

ACHTUNG: Greifen Sie die Lanze und die Pistole sicher mit beiden Händen.

3. Den Anlasserschalter (C) in Position (1) für kalten Gebrauch und in Position (2) für warmer Gebrauch drehen; dabei die Pistole offen lassen.
4. Im kalten Gebrauch den Kugelgriff (C) auf die gewünschte Temperatur stellen.



Schritte zum Ausschalten der Maschine

1. Der Temperatur-Regulator (D) zu 0° stellen und warten 30" auf die Reinigung der Kessel.
2. Den Wasser-Zuleitungshahn schließen (A).
3. Die Pistole (B) öffnen und einige Sekunden geöffnet halten, damit das noch in den Leitungen vorhandene Wasser austritt.
4. Den Aus-Schalter in Position 0 (Zero) drehen (C).
5. Die Pistole schließen (B).
6. Die Stromversorgung der Maschine ausschalten, wozu der Gerätestecker zu ziehen ist.



ACHTUNG:

Die Maschine funktioniert nicht, wenn im Kraftstoffbehälter nicht mindestens 6 Liter Diesel vorhanden sind.

**ACHTUNG:**


Wenn die Maschine neu ist, ist für die Gruppe Motor/Pumpe eine kurze Einlaufzeit erforderlich. Dazu muß die Maschine nicht länger als 1 Stunde funktionieren und danach 1 Stunde lang abkühlen; dieser Vorgang ist 4 oder 5 Mal zu wiederholen.

Die Pumpe kann bei niedrigem Druck Reinigungsmittel und andere flüssige Zusatzmittel ansaugen und vermischen, dank eines eingebauten automatischen Geräts, das durch den Kopf fernbedient werden kann.

Um Reinigungsmittel oder sonstige flüssige Zusatzmittel anzusaugen, ist der Kopf zu bedienen und der niedrige Druck zu erzeugen, der die automatische Absaugung gestattet. Nach vollendeter Reinigungsmittel-Absaugung, die Pumpe durch Bedienung des Kopfes wieder auf Hochdruck stellen.


Gebrauchsphasen der Pistolensicherung

Einsperrung der Sicherung (1);
Sperrung der Sicherung (2).

**Gebrauchsphasen des Kopfes**

Auswahl zwischen hohem und niedrigem Druck (dabei muß die Pistole immer geschlossen sein) (1);


Hoher Druck (Pfeilrichtung beachten) (3);
Niedriger Druck (Pfeilrichtung beachten) (2).




WARTUNG

Die folgenden Arbeiten müssen ausgeführt werden, um Schäden an den mechanischen Teilen zu vermeiden, die bei der Arbeit der stärksten Belastung ausgesetzt sind, und um die Leistung Ihres Hochdruckreinigers immer konstant zu halten.

- 1) Achtung. Wenn die Maschine neu ist, ist für die Gruppe Motor/Pumpe eine kurze Einlaufzeit erforderlich. Dazu muß die Maschine nicht länger als 1 Stunde funktionieren und danach 1 Stunde lang abkühlen; dieser Vorgang ist 4 oder 5 Mal zu wiederholen.
- 2) Die Maschine darf keinen sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Frost kann die Pumpe beschädigen und andere Kreisläufe ernsthaft kompromittieren. Bei längeren Stillstandzeiten bei Temperaturen unter 0°C, müssen die Kreisläufe entleert werden. Die Pumpe einige Minuten lang mit einem über die Wassersaugleitung angesaugten Frostschutzmittel laufen lassen (A). Andererseits können zu hohe Temperaturen die Überhitzung des Motors verursachen, wenn die Maschine in Betrieb steht.
- 3) Vermeiden Sie es, korrosive Flüssigkeiten (Lacke, Säuren, Lösemittel, sehr dickflüssige Flüssigkeiten) anzusaugen, weil die Pumpe dadurch einen Dauerschaden davontragen könnte. Nach dem Ansaugen von Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten muß man immer sauberes Wasser ansaugen, damit sich in der Maschine keine Ablagerungen oder Verkrustungen bilden.
- 4) Der Wasserfilter des Hochdruckreinigers ist mindestens einmal pro Monat zu kontrollieren und zu reinigen (B).
- 5) Am Ende des Gebrauchs das Zubehör in die Zubehörablage (C) und das Elektrokabel mit der Spritze auf den Haken (D) geben.



A

B
42

STÖRUNGEN UND ABHILFEN



ACHTUNG:

Die Maschine vom Strom abtrennen, bevor irgend welche Eingriffe durchgeführt werden.

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN
Die Pumpe dreht, erreicht jedoch nicht den vorgeschriebenen Druck an.	Pumpe saugt Luft an.	Ansaugleitung und Dichtungen kontrollieren
	Ansaug-/Druckventile abgenutzt oder verschmutzt oder blockiert.	Reinigen oder ersetzen.
	Düse ungeeignet oder abgenutzt.	Ersetzen.
	Dichtungen abgenutzt.	Ersetzen.
	Ansaugfilter verstopft.	Reinigen oder ersetzen.
	Regler nadel verschlissen oder blockiert.	Reinigen oder ersetzen.
Unregelmäßige Druckschwankungen	Ansaug-/Druckventile abgenutzt oder verschmutzt oder blockiert.	Kontrollieren, reinigen und/oder ersetzen
	Luftansaugung.	Ansaugleitungen kontrollieren.
	Dichtungen abgenutzt.	Ersetzen
Druckverlust.	Düse abgenutzt.	Düse wechseln.
	Ansaug-/Druckventile verschmutzt	Reinigen oder ersetzen.
	Regler nadel abgenutzt oder blockiert.	Reinigen und/oder ersetzen.
	Dichtungen abgenutzt.	Luftansaugleitungen kontrollieren.
Lärm.	Luftansaugung.	Reinigen und/oder ersetzen.
	Ventile abgenutzt, verschmutzt	Ersetzen
	Lager sind abgenutzt	Ersetzen
Wasser im Öl.	Dichtringe Wasser/Öl abgenutzt.	Ersetzen.
Wasserleckage aus dem Kopf.	Dichtungen abgenutzt.	Ersetzen.
	O-Ringe abgenutzt.	Ersetzen.
Ölleckagen.	Öldichtringe abgenutzt.	Ersetzen.

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN
Motor startet nicht.	Stecker nicht richtig eingesteckt.	Stecker, Kabel, Schalter kontrollieren.
	Strom fehlt.	Stecker, Kabel, Schalter kontrollieren.
Motor summt, läuft aber nicht an.	Spannung (Volt) unter dem vorgeschriebenen Wert.	Kontrollieren, daß elektrische Anlage geeignet ist.
	Stromverlängerungskabel mit unangemessenem Querschnitt.	Tabelle für korrekten Gebrauch der Verlängerungen nachschlagen.
Motor stoppt plötzlich.	Thermoschutz wegen Überhitzung ausgelöst.	Kontrollieren, daß Spannung vorschriftsmäßig ist.
		Schalter ausschalten und einige Minuten abkühlen lassen.
Der Brenner stellt plötzlich ab	Dieselöl fehlt	Dieselöl in den Tank füllen
	Elektroden verschmutzt	Elektroden reinigen
	Lanzendüse verstopft und fehlender Wasserdruk	Düse reinigen; Brenner schaltet nicht an, wenn die Pumpe nicht unter Druck steht
	Elektroden-Hochspannungskabel schlägt nach Masse durch oder ist durchgebrannt	Hochspannungskabel ersetzen
	Dieselölfilter verstopft	Ersetzen
Der Brenner macht viel Rauch	Dieselöldruck zu stark	Die Einstellschraube des Dieselöldrucks im Gegenuhzeigersinn drehen
	Heizkessel stark verschmutzt	Deckel öffnen und Heizkessel reinigen
Das Wasser ist nicht genug warm	Brennerdüse verschmutzt	Abmontieren und gemeinsam mit dem Filter reinigen. Eventuell ersetzen.
	Dieselölfilter verschmutzt	Filter abmontieren und ersetzen
	Die Brenerpumpe liefert einen unzureichenden Druck	Die Pumpe nach den empfohlenen Werten neu einstellen
Beim Schließen der Pistole bleibt der Brenner an	Der Mikroschalter des Drückwächter ist unbrauchbar	Ersetzen.

Wenden Sie sich für jeden dieser Eingriffe an den Hersteller oder eine Kundendienststelle.

GARANTIENORMEN

Generelle angewandte Garantienormen beziehen sich auf die Direktive 1999/44 CE "auf einige Aspekte des Verkaufs und der Garantie von Konsumgütern".

Im besonderen:

1. Verantwortung des Konstrukteurs:

Unsere Produkte haben eine Garantiezeit von 12 Monaten für Schäden, die durch Konstruktionsfehler verursacht wurden. Teile, die dem normalen Verschleiß durch den Maschinengebrauch ausgesetzt sind, werden nicht von der Garantie gedeckt, insbesondere Kolben, Dichtringe, Dichtungen, Schläuche und Düsen.

Die Garantie deckt ausschließlich vorweisbare Fehler, die auf die Fertigung und/oder auf das Material gebraucht. Die Fälle und/oder Defekte, die aus einem normalen Verschleiß, aus der unkorrekten und/oder ungeeigneten Verwendung, aus dem falschen elektrischen und/oder Wasseranschluss des Geräts resultieren, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für beliebigen Kosten oder Beschwerde, ob die Maschine, wegen Reparaturen oder Unterhaltung, nicht benutzt werden kann.

2. Technische Eingriffe:

Jedweder technische Eingriff, der von nicht autorisiertem Personal ausgeführt wurde, hebt die Garantie mit Ausschluß weiterer Verantwortung des Konstrukteurs auf, im besonderen Schäden an Sachen oder Dritten.

Die Ersatzleistung oder Reparatur fehlerhafter Teile unterliegt der unanfechtbaren Entscheidung des Herstellers. In allen Fällen, in denen Eingriffe ohne ausdrückliche Genehmigung der Kundendienststelle in die Maschine und/oder das System vorgenommen werden, entfällt jeder Garantieanspruch. Ersatzteile können ausschließlich den Kundendienststellen und spezialisierten Händlern geliefert werden; daher können dieser Ersatzteile nur auf der Grundlage dieser Garantie zur Verfügung gestellt werden.

3. Autorisierte Kundendienste:

Die autorisierte Kundendienststelle vertritt den Hersteller in seinen Pflichten und Rechten, zu den in dieser Garantie enthaltenen Bedingungen. Ebenso wird die autorisierte Kundendienststelle keine Ansprüche und/oder Rechte geltend machen, die den Bedingungen dieser Garantie nicht entsprechen.

4. Verschiedenes:

- Die Garantie tritt im Moment des Erwerbs in Kraft.
- In jedem Fall übernimmt der Erwerber die Kosten und Risiken des Transports für das Produkt.
- Durch die Garantie sind nicht die periodischen Kontrollen, die Tarierung und jede weitere Wartungsun oder Modifizierungsarbeit abgedeckt.
- Unabdingbare Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage des entsprechenden Kassenzettels bzw. der Rechnung.
- Jedes Recht auf Garantie entfällt, wenn die Identifizierungsetikette, die auf der Maschine angebracht ist (sie trägt die Abnahmedaten und die REGISTRIERNUMMER, siehe Paragraph "KENNZEICHNUNG UND IDENTIFIZIERUNG") entfernt, verletzt oder unleserlich gemacht wird.
- Der Händler muß im entsprechenden Feld auf der letzten Seite dieses Anleitungsheftes seine Unterschrift und seinen Stempel einsetzen.

Die Firma **Kruger Technology S.L.** behält sich das Recht vor, im vorliegenden Handbuch und an den technischen Charakteristiken der hergestellten Maschinen Abänderungen vorzunehmen, ohne diese zuvor anzukündigen.

• EIGENTUMSVORBEHALT:

Die verkauften Güter bleiben im Sinne des Art. 1523 des Zivilgesetzbuches bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises Alleineigentum des Verkäufers.

• STREITIGKEITEN:

Für jede Streitigkeit ist ausschließlich die Gerichtsbehörde von Pamplona (ESPAÑA). zuständig.

STANDARDAUSSTATTUNG

Die Standardausstattung umfaßt :

- **Hochdruckschlauch 5/16“ - Länge 10 mt;**
- **Waschlanze mit Pistole.**

OPTIONSAUSSTATTUNG

KH14011CP/KH17013CP/KH20015CP Hochdruckreiniger können je nach Ihren Waschanforderungen mit weiterem Zubehör ausgestattet werden. Verlangen Sie das gewünschte Zubehör bei Ihrem Vertrauenshändler.

- **Sandstrahlungs-Kit:**
Um mit der Kraft des Hochdruckes Sandstrahlungen durchzuführen.
- **Rohrausblasungs-Kit:**
Um verstopfte Rohre wirksam zu reinigen.
- **Drehbürsten:**
Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- **Unterkarosserielanze:**
Um Fahrzeuge unter der Karosserie zu reinigen.
- **Kalkfilter.**
- **Turbo Düse.**
- **Wickelwalze.**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verpackung und Transport

Der Transport oder der Transfer erfolgen in einer Kartonverpackung. Es wird darauf hingewiesen, daß das für die Verpackung verwendete Material besonders sensibel auf Witterungseinflüsse wie Regen, Nebel, Sonne, usw reagiert.

Falls bei Transportbedarf die Originalverpackung nicht mehr hergestellt werden kann, muß die Maschine unbeweglich festgehalten werden, damit jegliche Verschiebung im Fahrzeuginnern vermieden wird.

Demolierung der Maschine

Wenn beschlossen ist, die Maschine zu verschrotten, ist sie folgendermaßen betriebsunfähig zu machen:

- - durch Durchschneiden des externen Gerätekabels
- - durch Durchschneiden des Speisekabels am Motor.

Nachdem die verschiedenen internen Flüssigkeitsbehälter der Maschine vollkommen entleert worden sind.

Informationen zum Umweltschutz

Die Entsorgung der Maschinenverpackung, der ersetzen Teile, der Maschine in ihrer Gesamtheit, wie auch der verschiedenen Flüssigkeiten, die in ihr enthalten sind, muß unter Beachtung des Umweltschutzes vorgenommen werden. Vermeiden Sie es daher, Luft, Wasser und Boden zu verunreinigen und beachten Sie in jedem Fall die einschlägigen Bestimmungen.

Angaben zur angemessenen Abfallbehandlung:

- Eisenmateriale, Aluminium, Kupfer: Wiederverwertbare Werkstoffe, die einem autorisierten Sammelzentrum zuzuführen sind.
- Kunststoffe: Diese Materialgruppe ist zur Deponierung, Verbrennung oder zum Recycling bestimmt.
- Altöle: Sie sind einer Altölsammelstelle zuzuführen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
MAX. DRUCK	140bar	170bar	200bar
KAPAZITÄT	11l/min	13l/min	15l/min
MOTORLEISTUNG	2,2Kw(3Hz)	4Kw(5.5Hz)	5.5kw (7.5HP)
EINPHASENSPANNUNG	230V/50Hz	/	
DREIPHASENSPANNUNG	/	3x400V 50Hz	3x400V 50Hz
STROMSTÄRKE	13A	9A	13.0A
KONDENSATOR	60µF	/	
MAX. GE SCHWINDIGKEIT	1450	1450	1450
MOTORSCHUTZ	IPx5	IPx5	IPx5
ISOLATIONSKLASSE	F	F	F
MOTORSCHUTZ	THERMISCH	THERMISCH	THERMISCH
MAX. WASSERTEMPERATUR	150°C	150°C	150°C
MAX.ZUFLUSS WASSERTEMPERATUR	45°C	45°C	45°C
LADEDRUCK	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar
SCHLAUCHLÄNGE	5/16" 10mt	5/16" 10mt	5/16 r2 10mt
FASSUNGSVERMÖGEN	0.45lt	0.45lt	0.7lt
GASÖL RAUMINHALT	Max 20l	Max 20l	Max 20l
ÖLTYP	SAE 15/40	SAE 15/40	SAE 15/40
ABMESSUNGEN	cm92x58x80	cm92x58x80	cm105x68x90
GEWICHT	102Kg	102Kg	130kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION A EAU CHAUDE

KH14011CP – KH17013CP -

KH20015CP

Félicitations,

vous avez choisi d'utiliser, pour vos activités, nettoyeur KRÜGER, une machine maniable et simple à employer.

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude KH14011CP – KH17013CP - KH20015CP sont en mesure de satisfaire toutes vos exigences de nettoyage de manière efficace, des emplois les moins contraignants aux utilisations professionnelles.

TABLE DES MATIERES

DECLARATION DE CONFORMITE	53
IMPORTANT	54
CONSIGNES DE SECURITE	55
PLAQUE D'IDENTIFICATION	57
INSTALLATION	58
REGLES D'UTILISATION	59
ENTRETIEN COURANT	61
PROBLEMES ET SOLUTIONS	62
CONDITIONS DE GARANTIE	64
FOURNITURE STANDARD	65
ACCESSOIRES EN OPTION	65
INFORMATIONS GENERALES	66
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	67



ATTENTION:

La machine ne fonctionne pas si dans le réservoir carburant au moins 6 litres de gas-oil (Diesel) ne sont pas présents.

CONSIGNES DE SECURITE



Ne jamais laisser la machine en service plus de 5 minutes avec le pistolet fermé. Ceci risque de gravement endommager la pompe - par surchauffe - et constitue un risque pour la sécurité de l'opérateur. (Seulement pour machines sans Totalstop).



Ne jamais entreposer la machine dans des espaces fermés et/ou mal ventilés.



ATTENTION:

Il est conseillé de doter l'alimentation électrique de cet appareil d'un différentiel à même d'interrompre l'alimentation si le courant de fuite à la terre dépasse 30mA/30ms.



Avant d'effectuer toute intervention sur la machine, débrancher impérativement la prise d'alimentation électrique. Toute intervention technique devra être formellement exécutée auprès d'un centre technique autorisé.




ATTENTION:

Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées.



ATTENTION:

Prise de terre obligatoire.



Il est interdit d'effectuer des réparations de fortune sur le câble électrique. Faire en sorte qu'il ne soit pas endommagé. Il est interdit d'utiliser des rallonges et des prises en mauvais état et/ou non conformes aux normes en vigueur.



Il est interdit de diriger le jet d'eau en direction de la pompe ou de toute autre partie sous tension. Ceci présente un risque pour la sécurité de l'opérateur et peut endommager le circuit électrique.




Mettre la machine à l'abri des intempéries. Eviter d'utiliser la machine sous la pluie, durant un orage ou lorsque de l'eau ou des liquides divers sont susceptibles d'atteindre les parties électriques.



ATTENTION:

Ne pas utiliser l'appareil près de personnes ne portant pas de vêtements protecteurs.



Ne pas utiliser le cble d'alimentation ou les tuyaux de raccordement pour déplacer l'appareil.

Ne pas utiliser la prise d'alimentation pour mettre en marche ou pour éteindre l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si le sont quelques-unes de ses parties.



ATTENTION:

**Les tuyaux flexibles, les accessoires, les raccords à haute pression sont importants pour la sécurité de l'appareil.
N'utiliser que des accessoires ou des pièces de rechange originaux.**



Ne poser aucun objet sur le capot: risque de l'endommager.



Vérifier que le tuyau d'eau n'est ni entortillé ni écrasé.



Ne pas boucher l'extrémité de la conduite d'évacuation des fumées de la chaudière.

4



ATTENTION:

Ne pas utiliser de combustibles non appropriés. Utiliser exclusivement du gasoil pour véhicules (diesel).



ATTENTION:

Cet appareil doit être maintenu sous contrôle pour prévenir tout danger durant son fonctionnement.



Prévoir un dispositif d'échappement à l'air libre des gaz de combustion.
L'échappement en lieu clos est extrêmement dangereux!

**ATTENTION:**


La machine ne fonctionne pas si dans le réservoir carburant au moins 6 litres de gas-oil (Diesel) ne sont pas présents.





ATTENTION:
Jet d'eau à haute pression Le jet d'eau peut être dangereux s'il est utilisé de façon impropre, ne pas le diriger contre des personnes ou des animaux.
L'UTILISATION PAR DES ENFANTS EST INTERDITE.



ATTENTION:
N'utiliser que des détergents de type anaérobio (ayant des caractéristiques de non solidification dans l'air). En cas de doute, consulter le revendeur spécialisé.



Entreposer la machine à un endroit plat.

PLAQUE D'IDENTIFICATION

INSTALLATION


- 1) Raccorder le tuyau haute pression au raccord d'arrivée de la pression (A) en serrant à fond la virole, l'autre extrémité du tuyau devant être raccordée au pistolet automatique (D).
- 2) Remplir le réservoir de gasoil (E) et le réservoir de détergent (F).

ATTENTION: La machine ne fonctionne pas si dans le réservoir carburant au moins 6 litres de gas-oil (Diesel) ne sont pas présents.

ATTENTION: Réservoir carburant ne peut pas contenir plus de 20L de gasoil. Veuillez-vous noter le "DIESEL LEVEL"

- 3) Avant de brancher la prise, vérifier que les caractéristiques du courant électrique du secteur d'alimentation (Volt/Hz) correspondent à celles indiquées sur la plaque apposée sur la machine (C). Il est interdit d'utiliser rallonges et prises volantes non conformes aux normes en vigueur. L'installation électrique servant à l'alimentation de la machine doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation. Il est recommandé d'installer un interrupteur disjoncteur d'une sensibilité de 30 mA en amont de la prise d'alimentation.
- 4) Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (d'un diamètre non inférieur à 14 mm) au raccord d'arrivée de la pompe (B). Vérifier que le filtre du raccord d'aspiration est parfaitement propre. Sale, il empêche l'arrivée d'eau de s'effectuer correctement, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement de la pompe et une usure rapide, voire la rupture, des mécanismes internes.

Pour les moteurs triphasés il faut contrôler le sens de rotation.



ATTENTION:
Prise de terre obligatoire.

ATTENTION:
N'utilisez que du gasoil pour
traction auto (diesel)



REGLES D'UTILISATION

Procédures de mise en marche

1. Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau (A).
2. Appuyer sur la gâchette du pistolet pendant quelques secondes afin d'évacuer l'air présent dans le circuit (B).

ATTENTION: tenir la lance et le pistolet avec les deux mains, fermement.

3. Tourner l'interrupteur de mise en marche (C) sur la position (1) pour l'utilisation à froid et sur la position (2) pour l'utilisation à chaud en maintenant le pistolet ouvert.
4. En cas d'utilisation à chaud régler le pommeau (C) sur la température voulue.



Procédures d'arrêt

1. Tourner la poignée tournante de commande de la température (C) sur le 0° et attendre 30" pour désamorçage la chaudière de la fumée.
2. Fermer le robinet d'arrivée d'eau (A).
3. Appuyer sur la gâchette du pistolet (B) pendant quelques secondes afin d'évacuer l'air présent dans le circuit.
4. Arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur de arrêt (C) sur la position 0 (Zéro).
5. Fermer le pistolet (B).
6. Enlever le courant électrique à la machine, en détachant la bonde de la prise.



ATTENTION:

La machine ne fonctionne pas si dans le réservoir carburant au moins 6 litres de gas-oil (Diesel) ne sont pas présents.

**ATTENTION:**


Neuve, la machine a besoin d'un bref rodage du groupe moteur/pompe. Ce rodage consiste à faire fonctionner la machine pendant 1 heure maxi, puis de la laisser refroidir pendant 1 heure également. Répéter l'opération 4 ou 5 fois.

La pompe est conçue (en basse pression) pour aspirer et mélanger des détergents ou autres additifs liquides, grâce à un dispositif automatique incorporé qui peut être commandé à distance au moyen de la tête de jet . Pour aspirer un détergent ou tout autre additif liquide, il est nécessaire de placer la tête de jet en basse pression, cette position permettant l'aspiration automatique. Une fois terminée la phase d'aspiration du détergent, replacer la pompe en haute pression à l'aide de la tête de jet.

Utilisation de la sécurité présente sur le pistolet

Déblocage de la sécurité (1);

Enclenchement de la sécurité (2).

**Fonctionnement de la tête de jet (OPTIONAL Kit Détergent)**

Sélection de la basse et de la haute pression (la commutation de l'une à l'autre doit impérativement s'effectuer avec le pistolet fermé) (1):

haute pression (dans le sens de la flèche) (3);


basse pression (dans le sens de la flèche) (2).



ENTRETIEN COURANT

Les opérations suivantes doivent être effectuées pour éviter que ne s'endommagent les parties mécaniques les plus sollicitées durant le fonctionnement et pour que la machine puisse fournir en toute circonstance les prestations maximum.

- 1) Attention: neuve, la machine a besoin d'un bref rodage du groupe moteur/pompe. Ce rodage consiste à faire fonctionner la machine pendant 1 heure maxi, puis de la laisser refroidir pendant 1 heure également. Répéter l'opération 4 ou 5 fois.
- 2) Ne jamais laisser la machine exposée à de très basses températures. Le gel peut endommager gravement la pompe ainsi que les autres circuits. En cas d'arrêt prolongé à des températures inférieures à 0°C, vidanger les différents circuits. Faire fonctionner la pompe pendant quelques minutes en aspirant un antigel à l'aide du tuyau d'aspiration d'eau (A). A l'inverse, des températures excessives peuvent provoquer une surchauffe du moteur lorsque la machine est en marche.
- 3) Eviter d'aspirer des liquides corrosifs (peintures, acides, solvants, liquides très denses), ceux-ci risquant d'endommager définitivement la pompe. Ne pas oublier d'aspirer de l'eau propre après l'utilisation de détergents ou d'autres additifs, afin d'éviter tout risque d'incrustation.
- 4) Contrôler et nettoyer au minimum une fois par mois le filtre à eau du nettoyeur (B).
- 5) A fin utilisation positionner les accessoires dans le porte-accessoires (C) et le câble électrique avec le tube pistolet sur le crochet (D).



PROBLEMES ET SOLUTIONS


ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, mettre la machine hors tension.

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
La pompe fonctionne sans atteindre la pression nécessaire	La pompe aspire de l'air	Contrôler tuyaux d'aspiration et tenues
	Vannes d'aspiration/d'arrivée usées, sales ou bloquées	Nettoyer ou changer
	Buse non adaptée ou usée	Changer
	Joints usés	Changer
	Filtre d'aspiration bouché	Nettoyer ou changer
	Pointeau soupape de réglage usé ou bloqué.	Nettoyer ou changer
Oscillations anormales de pression	Vannes d'aspiration/d'arrivée usées, sales ou bloquées	Contrôler, nettoyer et/ou changer
	Aspiration d'air	Contrôler les tuyaux d'aspiration
	Joints usés	Changer
Chutes de pression	Buse usée	Changer la buse
	Vannes d'aspiration/d'arrivée sales	Nettoyer et/ou changer
	Pointeau de la vanne de réglage usé ou bloqué	Nettoyer ou changer
	Joints usés	Changer
Bruit anormal	Aspiration d'air	Contrôler les tuyaux d'aspiration d'air
	Vannes usées ou sales	Nettoyer et/ou changer
	Roulements usés	Changer
Présence d'eau dans l'huile	Anneaux de tenue huile/eau usés	Changer
Fuite d'eau au niveau de la tête de jet	Joints usés	Changer
	Joints OR usés	Changer
Fuites d'huile	Anneaux de tenue huile usés	Changer
Le moteur reste à l'arrêt	Prise mal branchée	Contrôler prise, câble et interrupteur
	Absence de tension	Contrôler prise, câble et interrupteur

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le moteur reçoit la tension mais ne démarre pas	Voltage de secteur inférieur	Contrôler l'installation électrique
	Rallonge électrique de section non conforme	Consulter le tableau des consignes d'utilisation des rallonges
Arrêts brutal du moteur	Déclenchement du dispositif de protection thermique en raison d'une surchauffe	Contrôler que le voltage correspond à celui nécessaire. Remplir le réservoir de gasoil
Le brûleur s'arrête subitement	Réservoir de gasoil vide	Nettoyer les électrodes
	Electrodes sales	Nettoyer les électrodes
	Gicleur de la lance bouché et absence de pression d'eau	Nettoyer le gicleur, si la pompe n'est pas en pression, le brûleur ne s'allume pas
	Câble de haute tension des électrodes à la masse ou brûlé	Changer le câble de haute tension
	Filtre à gasoil bouché	Le changer
Le brûleur produit beaucoup de fumée	Pression de gasoil excessive	Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre les vis de réglage de la pression de gasoil.
	Chaudière très sale	Ouvrir le capot et nettoyer la chaudière
L'eau n'est pas suffisamment chaude	Gicleur brûleur sale	Le démonter et le nettoyer (de même que le filtre). Eventuellement, le changer.
	Filtre à gasoil sale	Démonter le filtre et le changer
	La pompe du brûleur ne fournit pas suffisamment de pression	Régler à nouveau la pompe sur les valeurs conseillées
Après fermeture du pistolet, le brûleur reste allumé	Le micro interrupteur du pressostat est défectueux	Changer

Pour chacune de ces interventions, s'adresser au constructeur ou à un centre d'assistance autorisé.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les normes génériques de garantie appliquées se réfèrent à la directive 1999/44 CE "sur quelques aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation".

En particulier:

1. Responsabilité du constructeur:

Nos produits sont couverts par une garantie de 12 mois pour les pannes dues à un défaut de fabrication. La garantie ne s'applique pas aux pièces sujettes à usure provoquée par l'utilisation normale de l'appareil, en particulier aux pistons, aux joints de tenue, aux garnitures, aux tuyaux et aux gicleurs.

La garantie se limite aux vices dûment constatés et imputables à la fabrication et/ou aux matériaux utilisés; Les cas et/ou les défauts qui dérivent de l'usure normale, de l'utilisation incorrecte et/ou inexacte, du branchement électrique et/ou hydrique de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. La maison ne répondra pas aux dommages du manque d'utilisation de la machine et pour des réparations avec/sans assurance.

2. Interventions techniques:

N'importe quelle intervention technique effectuée par du personnel non-autorisé invalide la garantie avec l'exclusion de la responsabilité ultérieure du constructeur, en particulier pour les dommages à des choses ou à des tiers. Le remplacement ou la réparation sous garantie de pièces défectueuses est accordé à l'appréciation exclusive du fabricant. En cas d'intervention sur l'appareil, de quelque type de ce soit, effectuée sans autorisation écrite du centre d'assistance, la garantie est annulée. Seuls le centre d'assistance et/ou les revendeurs spécialisés sont habilités à recevoir et fournir les pièces de rechange sous garantie.

3. Centres d'Assistance Autorisés:

Le centre d'assistance agréé se substitue au fabricant, quant aux obligations et aux droits de ce dernier, dans le respect des termes de la présente garantie. Le centre d'assistance ne peut en aucun cas réclamer des droits ou autres outrepassant les prérogatives qui lui confèrent les conditions de la présente garantie.

4. Divers:

- *La garantie entre en vigueur au moment de l'achat.*
- *Dans tous cas l'acheteur supporte les coûts et les risques du transport sur le produit.*
- *Le contrôles périodiques, les tarages et toute opération ultérieure d'entretien et/ou modification ne sont pas couverts par la garantie.*
- *Pour bénéficier de la garantie, la présentation du ticket d'achat ou de la facture est obligatoire.*
- *Tout droit à la garantie n'est plus valable si l'étiquette d'identification attaquée sur la machine (qui indique les données techniques d'essai et le NUMERO d'IMMATRICULATION, voir paragraphe "MARQUAGE ET IDENTIFICATION") est enlevée, modifiée ou illisible.*
- *Le revendeur a l'obligation de signer et de timbrer le présent livret, à la dernière page dans l'espace prévu à cet effet.*

La Société Kruger Technology S.L. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au présent livret ainsi qu'aux caractéristiques techniques des machines produites sans en donner de préavis.

DROIT DE PROPRIETE:

La marchandise vendue reste la propriété du vendeur tant qu'elle n'a pas été intégralement payée - au prix convenu - conformément à l'Art. 1523 du Code civil italien.

LITIGE:

Seul le tribunal de Pamplona (ESPAÑA) peut être appelé à statuer en cas de litige.

FOURNITURE STANDARD

La fourniture comprend:

- **Tuyau pour haute pression;**
- **Lance de lavage avec pistolet.**
-

ACCESSOIRES EN OPTION

Les nettoyeurs **KH14011CP/KH17013CP/KH20015CP** peuvent être équipés de différents accessoires en fonction de vos besoins spécifiques de nettoyage. Vous pouvez en faire la demande à votre revendeur habituel.

- **Kit pour sablage:**
Pour sabler à haute pression.
- **Kit pour purge:**
Pour nettoyer efficacement les canalisations et tuyaux bouchés.
- **Brosses rotatives:**
Pour les décrassages difficiles.
- **Lance de châssis:**
Pour nettoyer le dessous des véhicules.
- **Lance de châssis:**
Pour nettoyer le dessous des véhicules.
- **Filtre anticalcaire.**
- **Gicleur routant.**
- **Enrouler le tuyau.**
- **Kit Détergent**
- **Canon à muosse**

INFORMATIONS GENERALES

Emballage et transport

Le transport est effectué dans un emballage en carton. Les matériaux utilisés pour l'emballage ne sont pas prévus pour résister aux intempéries (pluie, brouillard, soleil, etc.).

En cas de transport de la machine sans l'emballage d'origine, l'arrimer solidement pour éviter tout déplacement à l'intérieur du véhicule. Garer la machine sur une sol plat. Pendant les périodes de non-utilisation, placer la machine à l'abri des intempéries.

Mise au rebut de la machine

Avant sa mise au rebut, il est important que la machine soit rendue inutilisable:

- en coupant le câble d'alimentation externe;
- en coupant le câble d'alimentation du moteur;

Après avoir au préalable vidé complètement les différents réservoirs de leurs liquides.

Informations pour le respect de l'environnement

L'élimination des emballages de la machine, des pièces remplacées, de la machine elle-même, des différents liquides doit s'effectuer dans le respect de l'environnement - pour éviter toute pollution du sol, de l'eau et ou l'air - et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Indications relatives a l'élimination des déchets:

- Matériaux ferreux, aluminium, cuivre: matériaux recyclables, à remettre à un centre de collecte habilité.
- Matières plastiques: à la décharge, incinération ou remise à un centre de recyclage spécialisé.
- Huiles sales: à remettre à un centre de collecte agréé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
PRESSION MAX.	140bar	170bar	200bar
CAPACITE	11l/min	13l/min	15l/min
CAPACITE	2,2Kw(3Hp)	4Kw(5.5Hp)	5.5kw (7.5HP)
TENSION MONOPHASÉ	230V/50Hz	/	
TENSION TRIPHASE	/	3x400V 50Hz	3x400V 50Hz
AMPERAGE	13A	9A	13.0A
CONDENSATEUR	60µF	/	
VITESSE MAX	1450tours/min	1400tours/min	1450
PROTECTION MOTEUR	IPx5	IPx5	IPx5
CLASSE ISOLATION	F	F	F
PROTECTION MOTEUR	THERMIQUE	THERMIQUE	THERMISCH
TEMP. EAU MAX	150°C	150°C	150°C
TEMP. ENTREE EAU MAX	45°C	45°C	45°C
PRESSION D'ALIMENTATION	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar
LONGUEUR TUYAU	5/16" 10mt	5/16" 10mt	5/16 r2 10mt
CAPACITE HUILE	0.45l	0.45l	0.7l
CAPACITÉ GASOIL	Max 20l	Max 20l	Max 20l
TYPE HUILE	SAE 15/40	SAE 15/40	SAE 15/40
DIMENSIONS	cm92x58x80	cm92x58x80	cm105x68x90
POIDS	102Kg		130kg

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE

KH14011CP – KH17013CP - KH20015CP

Enhorabuena:

Ha elegido para su actividad el uso de una hidrolimpiadora KRÜGER, una máquina manejable y fácil de usar.

KH14011CP – KH17013CP - KH20015CP es capaz de solucionar cualquier tipo de exigencia de limpieza, de un uso reducido a un uso profesional. La amplia gama de versiones propuestas se adapta perfectamente a todo tipo de utilización.

SUMARIO

DECLARACION DE CONFORMIDAD	69
ADVERTENCIAS	69
NORMAS DE SEGURIDAD	70
MARCA E IDENTIFICACION	73
INSTALACION	74
NORMAS DE USO	75
MANUTENCION ORDINARIA	75
INCONVENIENTES Y REMEDIOS	78
NORMAS DE GARANTIA	80
DOTACION ESTANDAR	81
DOTACION OPCIONAL	81
INFORMACION GENERAL	82
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	83



ATENCIÓN:

La máquina no funciona si en el tanque carburante no hay al menos 6 litros de gasolio (Diesel).

NORMAS DE SEGURIDAD



No hacer marchar la máquina por más de 5 minutos con la pistola cerrada. Más allá de dicho límite, la bomba se sobrecalienta con mucho daño para ella misma y peligro para el usuario. (Sólo para máquinas sin Totalstop).



No utilizar la máquina en ambientes cerrados o donde hay insuficiente ventilación.



ATENCIÓN:

Se recomienda que la alimentación eléctrica de este equipo incluya un interruptor diferencial que pueda interrumpir la alimentación si la corriente de dispersión hacia tierra supera los 30mA por 30ms.



Antes de efectuar cualquier intervención en el aparato, se debe desconectar la clavija del enchufe. Cada intervención técnica deberá ser efectuada absolutamente en un centro técnico autorizado.




ATENCIÓN:

No manipular nunca el enchufe con las manos mojadas



ATENCIÓN:

Es obligatoria la conexión a tierra.



Se prohíbe hacer reparaciones precarias en el cable; no lo dañe.

Se prohíbe utilizar extensiones y enchufes precarios o de todos modos no conformes a las normas.



Se prohíbe dirigir el chorro de agua contra la bomba y cualquier parte que esté bajo tensión. Eso puede causar daños eléctricos y ser peligroso para el usuario.



Proteger la máquina de los agentes atmosféricos. No utilizar la hidrolimpiadora con la lluvia o tormentas ni en ninguna otra situación en que agua u otros líquidos puedan mojar las partes eléctricas.



ATENCIÓN:

La máquina no funciona si en el tanque carburante no hay al menos 6 litros de gasolio (Diesel).



Para desplazar la máquina no usar el cable de alimentación ni los tubos de enlace.

No usar la clavija de alimentación para efectuar operaciones de encendido y apagado.

No utilizar la máquina si el cable de alimentación u otras de sus partes importantes están dañadas.

**ATENCIÓN:**

**Los tubos flexibles, los accesorios y los empalmes de alta presión son importantes para la seguridad del equipo.
USAR SÓLO ACCESORIOS O REPUESTOS ORIGINALES.**



No apoyar objetos de ningún tipo sobre el capó:
se puede dañar.



Comprobar que el tubo del agua no tenga estrangulamientos.



No obstruir el terminal de la chimenea de salida de los humos de la caldera.

**ATENCIÓN:**

No usen combustibles inadecuados para evitar una situación de peligro. Utilicen sólo gasóleo para automoción (diesel).

**ATENCIÓN:**

Este aparato debe estar bajo vigilancia durante el funcionamiento.



Predisponer un dispositivo de descarga a la atmósfera libre de los gases de combustión. La descarga en locales cerrados ¡es muy peligrosa!



ATENCIÓN:


La máquina no funciona si en el tanque carburante no hay al menos 6 litros de gasolio (Diesel).



ATENCIÓN:
Chorro de agua a alta presión El chorro de agua puede ser peligroso si se usa de modo impropio; no dirigirlo contra personas o animales.
SE PROHIBE EL USO POR PARTE DE NIÑOS.





ATENCIÓN:
Emplear sólo detergentes anaeróbicos (que no se solidifican en el aire). En el caso de dudas consultar al revendedor especializado.



Aparcar la máquina sobre una superficie plana (no inclinada).

MARCA E IDENTIFICACION



INSTALACION


- 1) Conectar el tubo de alta presión al rácor de impulsión (A) amordazando a fondo la virola, y la otra extremidad a la pistola automática (D).
- 2) Introducir el gasóleo en el depósito al efecto por la boca (E) y el detergente por la boca (F).

ATENCIÓN: La máquina no funciona si en el tanque carburante no hay al menos 6 litros de gasolio (Diesel).

ATENCIÓN: El depósito de carburante no duede contener más de 20L de gasoil. ver el indicador “DIESEL LEVEL”

- 3) Si las características de la corriente eléctrica corresponden (Voltios/Hz) con las prescritas en la placa fijada en la máquina, se puede conectar la clavija (C). Se prohíbe usar extensiones o clavijas volantes no conformes a las normas. La instalación eléctrica a la que se conecta la máquina debe estar realizada con arreglo a las leyes vigentes en el país de instalación. Se recomienda la presencia de un interruptor magnetotérmico diferencial que tenga una sensibilidad de 30 mA, aguas arriba del enchufe de alimentación.
- 4) Conectar el tubo de alimentación del agua (el diámetro no debe ser inferior a 14 mm) al rácor de entrada de la bomba (B). Asegurarse de que el filtro de aspiración contenido en el rácor de aspiración esté siempre limpio. El filtro sucio no consiente una correcta alimentación del agua y esto puede causar un pésimo funcionamiento de la bomba, con inevitable riesgo de rápidos desgastes y roturas de los mecanismos interiores.

En los motores trifásico verificar la dirección.



ATENCIÓN:
Es obligatoria la conexión a tierra.

ATENCIÓN:
Usen exclusivamente gasóled de auto-tracción (diesel).


NORMAS DE USO

Secuencia de operaciones para la puesta en marcha

1. Abrir el grifo del agua (A).
2. Abrir la pistola y mantenerla abierta unos segundos para que salga el aire presente en los tubos (B).

ATENCIÓN: agarrar la lanza y la pistola fuertemente con las dos manos.

3. Giren el interruptor de arranque (C) en la posición (1) para el uso frío o en la posición (2) para el uso caliente, manteniendo la pistola abierta.
4. En el uso caliente colocar el selector (C) sobre la temperatura deseada.



Secuencia de operaciones para apagar el

1. Levar el botón esférico de la temperatura (D) puesta a 0° esperar 30" de manera que haya limpiar la caldera.
2. Cerrar el grifo de alimentación del agua (A).
3. Abrir la pistola (B) manteniéndola abierta unos segundos para que salga completamente el agua aún presente en los tubos.
4. Girar el interruptor de apagado (C) en la posición 0 (Zero).
5. Cerrar la pistola (B).
6. Quitar la corriente de la máquina desconectando la clavija del cable.



ATENCIÓN:

La máquina no funciona si en el tanque carburante no hay al menos 6 litros de gasolio (Diesel).

**ATENCIÓN:**

la máquina nueva necesita un breve rodaje del grupo motor/bomba. El rodaje consiste en hacer marchar la máquina durante no más de una hora esperando otra hora para que se enfrie; esta operación debe ser efectuada 4 ó 5 veces.

La bomba viene predisposta (en baja presión) para aspirar y mezclar detergentes y otros aditivos líquidos, gracias a un dispositivo automático incorporado que se puede controlar a distancia desde el cabezal.

Para aspirar detergente u otro aditivo líquido se debe maniobrar el cabezal y obtener la baja presión que consiente la aspiración automática. Acabada la operación de aspiración del detergente, maniobrar el cabezal para devolver la bomba a la alta presión.

Fases de uso del seguro en las pistola

Desbloqueo seguro (1);




Bloqueo seguro (2).

Ajuste del porta boquilla regulable (kit deterjenteoptional)

Selección de la baja y de la alta presión (el paso de una presión a otra debe efectuarse con la pistola terminantemente cerrada)(1):

alta presión (acción flecha) (3).


baja presión (acción flecha) (2).



MANUTENCION ORDINARIA

Hay que respetar las siguientes operaciones para evitar daños a las partes mecánicas sometidas a un mayor esfuerzo de trabajo y para mantener el rendimiento de vuestra hidrolimpiadora.

- 1) Atención: la máquina nueva necesita un rodaje breve del grupo motor/bomba. Este rodaje consiste en hacer marchar la máquina por una hora aproximadamente y esperar otra hora para que se enfrie; esta operación hay que repetirla 4 ó 5 veces.
- 2) No dejar la máquina expuesta a temperaturas muy bajas. El hielo puede dañar la bomba y comprometer seriamente otros circuitos. En caso de parada prolongada con temperaturas inferiores a cero grados, vaciar los circuitos. Hacer marchar durante unos minutos la bomba con un líquido antihielo a través del tubo de aspiración del agua (A). Viceversa, temperaturas demasiado altas pueden ocasionar el recalentamiento del motor cuando la máquina está en marcha.
- 3) Evítese la aspiración de líquidos corrosivos (barnices, ácidos, disolventes, líquidos muy densos) que puedan dañar la bomba de manera permanente. No olvidarse de aspirar el agua limpia después del uso de detergentes u otros líquidos de cara a evitar que se formen depósitos o incrustaciones.
- 4) Examinar y limpiar, por lo menos una vez al mes, el filtro del agua de la hidrolimpiadora (B).
- 5) Al final del uso colocar los accesorios en el porta accesorios (C) y el cable eléctrico con el tubo pistola en el gancho (D).



INCONVENIENTES Y REMEDIOS



ATENCIÓN:

Antes de efectuar cualquier tipo de intervención, desconectar la máquina de la corriente eléctrica.

INCONVENIENTES	CAUSAS	RIMEDIOS
La bomba gira pero no alcanza la presión prescrita	La bomba aspira aire	Examinar la tubería de aspiración y las juntas
	Válvulas aspiración/envío desgastadas, sucias o bloqueadas	Limpiar o sustituir
	Boquilla inadecuada o desgastada	Sustituir
	Juntas desgastadas	Sustituir
	Filtro aspiración atascado	Limpiar o sustituir
	Válvula de aguja de regulación desgastada o bloqueada	Limpiar o sustituir
Oscilaciones irregulares de presión	Válvulas aspiración/envío desgastadas, sucias o bloqueadas	Examinar, limpiar y/o sustituir
	Aspiración de aire	Examinar los conductos de aspiración
	Juntas desgastadas	Sustituir
Bajada de presión	Boquilla desgastada	Cambiar la boquilla
	Válvulas aspiración/envío sucias	Limpiar o sustituir
	Pasador válvula de regulación desgastado o bloqueado	Limpiar o sustituir
	Juntas desgastadas	Sustituir
Ruidosidad	Aspiración de aire	Examinar los conductos de aspiración del aire
	Válvulas desgastadas, sucias	Limpiar o sustituir
	Cojinetes desgastados	Sustituir
Presencia de agua en el aceite	Aros de sellado agua-aceite desgastados	Sustituir
Pérdidas de aceite	Aros de sellado desgastados	Sustituir

INCONVENIENTES	CAUSAS	RIMEDIOS
Pérdida de agua por el cabezal	Juntas desgastadas	Sustituir
	O-ring: de sellado desgastados	Sustituir
El motor no arranca	La clavija no está bien conectada	Examinar clavija, cable e interruptor
	Falta corriente	Examinar clavija, cable e interruptor
El motor zumba pero no arranca	La tensión (Voltios) es inferior a la prescrita	Comprobar que la instalación eléctrica sea idónea
	Extensión eléctrica de sección inadecuada	Consultar la tabla para el uso correcto de extensiones
El motor se para improvisadamente	El protector térmico ha intervenido debido a un recalentamiento	Comprobar que el voltaje sea el prescripto.
		Desconectar el interruptor y dejar enfriar unos minutos.
El quemador se para de golpe	Falta gasóleo	Añadir gasóleo en el depósito
	Electrodos sucios	Limpiar los electrodos
	Boquilla de la lanza atascada o falta presión del agua	Limpiar la boquilla, si la bomba no está en presión el quemador no arranca
	Cable de alta tensión electrodos a masa o quemado	Sustituir el cable de alta tensión
	Filtro gasóleo atascado	Sustituir
El quemador hace mucho humo	Presión gasóleo demasiado alta	Girar en sentido antihorario el tornillo de ajuste de la presión del gasóleo
	Caldera muy sucia	Abrir la tapa y limpiar la caldera
El agua no está suficientemente caliente	Boquilla quemador sucia	Desmontar y limpiar con el filtro, eventualmente sustituirla
	Filtro gasóleo sucio	Desmontar el filtro y sustituirlo
	La bomba del quemador no da suficiente presión	Ajustar de nuevo la bomba según los valores aconsejados
Cuando se cierra la pistola el quemador queda encendido	El microinterruptor de la presóstato está estropeado	Sustituir

Para cada una de estas intervenciones, dirigirse a la empresa constructora o a un centro de asistencia autorizado.

NORMAS DE GARANTIA

Las normas generales de garantía aplicadas se referieren a la regal 1999/44 CE "acerca de ciertos aspectos de la venta y la garantía de los bienes de consumo".

En particular:

1. Responsabilidad del constructor:

La garantía no ampara las piezas sujetas a degaste natural debido al uso de la máquina, y en especial modo:cepillos, correas, aceit, cables y ruedas.

La garantía se limitada a los defectos demostrables y atribuibles a la fabricación y/o al material;esta garantía empieza a valer enel momento de la compra.

Los casos y/o defectos que resulten del normale desgaste, del incorcto y/o improprio empleo, de la errónea conexin eléctrica del aparato, no estan amparados por la garantía.

La empresa Kruger Technology S.L. no responde a daños ocasionados por la falta de uso de la máquina, níp or el tiempo de spera en reparaciones, ya sean en garantía ó fuera de garantía.

2. Intervenciones técnicas:

Cualquier intervención técnica efectuada por personal no autorizado invalida la garantía con la exclusión de ulteriores responsabilidades por parte del fabricante, en particular modo por dños a cosas o terceros. La sustitucin de partes defectuosas queda subordinada a la incontrovertible decisiòn del fabricante.

Cuando se ejecuten intervenciones en el aparato y/o su sistema, sin autorizaciòn esplicita por parte del centro de asistencia,finalizan todos los derechos de la garantía.

Sólo el servicio de asistencia y los revendedores autorizados pueden recibir las piezas de repuesto, por lo tanto tales piezas de repuesto án suministradas sobre la base de esta garantía

3. Centros de Asistencias Autorizado :

El servicio de asistencia autorizado sustituye al fabricante en cuanto a obligaciones y derechos, para los términos expresados por la presente garantía.

Por otra parte el Centro de Asistencia Autorizado no alegará pretextos y/o derechos fuera de los puntos establecidos por la presente garantía.

4. Otros aspectos:

- *La garantía se considera válida desde el momento de la compra.*
- *De todo modo, el comprador se encarga de los gastos y riegos de transporte del producto.*
- *No están amparados por garantía los controles paríódico, las calibraciones y cualquier ulterior operación de mantenimiento y/o modificación.*
- *Para acceder al derecho de garantía es terminantemente necesaria la presentación del relativo tiquet de compra o factura.*
- *Cualquier derecho de garantía caduca si la etiqueta de identificación pegada a la máquina (que expone los datos técnicos de prueba y el NUMERO de MATRÍCULA, vease párrafo "MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN")*
- *El revendedor debe firmar y sellar el folleto de instrucciones, en el espacio el efecto reservado en la última página.*

La empresa Kruger Technology S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones a la presente cartillas y a las características técnicas de las máquinas producidas sin previo aviso.

• Reserva de propiedad

Los bienes objeto de la venta quedan de propiedad exclusiva de la vendedora hasta el pago total de precio concertado, tal y como previsto por el art.1523 del código civil.

• Controversias

Toda la controversia estásometida exclusivamente a la competencia territorial de la autoridad judicial de Pamplona (ESPAÑA)

DOTACION ESTANDAR

La dotación estándar incluye:

- **Tubo de alta presión;**
- **Lanza de lavado con pistola.**

DOTACION OPCIONAL

Las hidrolimpiadoras **KH14011CP/KH15015CP/KH20015CP** se pueden equipar con otros accesorios con arreglo a las exigencias de limpiado del usuario; se pueden solicitar al centro de venta de confianza.

- **Kit chorro arena:**
Para chorrear con arena con la potencia de la alta presión.
- **Kit spurgatubos:**
Pala limpiar eficazmente tubos atascados.
- **Cepillos rotativos:**
Para eliminar la suciedad difícil.
- **Lanza fondos carrocería:**
Para limpiar los fondos de la carrocería de vehículos.
- **Totalstop:**
Este dispositivo permite evitar el recalentamiento de la máquina en caso de suspensión prolongada del uso. Los modelos previstos de dispositivo Totalstop disponen de una seguridad adicional que consiste en el bloqueo de la máquina al final de la fase de rociado (pistola cerrada con gatillo no presionado), en este caso la máquina se para completamente y para reanudar la operación es suficiente presionar el gatillo de la pistola de rociado.
- **Filtro antical.**
- **Boquilla giratoria.**
- **Enrollador.**
- **Kit deterjente.**
- **Lancia de espuma.**

INFORMACION GENERAL

Embalaje y transporte

El transporte o el traslado se realiza en un embalaje de cartón. Es importante recordar, que el material usado para embalaje es muy sensible a los agentes atmosféricos como la lluvia, la niebla, el sol, etc.

Si se necesita transporter la máquina I no se logra restablecer el imbalaje original, es necesario immovilizar la máquina con el fin de evitar todo despezamiento al intemrior del vehículo.

Desguace de la máquina

Si se decide desmontar definitivamente la máquina, se recomienda vaciar los varios depósitos internos de los productos contenidos en este.

Informaciones ecológicas

La eliminación de los embalajes de la màquina, de la piezas sostituidas, de la màquina en general, de los varios líquidos, tendra que efectuarse respeteando el medio ambiente, evitando de contaminar tierra, agua y aire, y con arreglo a las normas en materia.

Indicaciones para un tratamiento apropiado de los desechos

- Materias ferrosos, aluminio, cobre: se trata de materials reciclabes a entregar a un centro de recogida autorizado.
- Materials plásticos. Se trata de materials a entregar al vetreder, a plantas incineradoras o a centros de reciclaje al efecto.
- Aceites agotados: darlo al debido centro de recoleciòn autorizado (en italia es el Consorzio Obbligatorio Oli Usati)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
PRESIÓN MAX.	140bar	170bar	200bar
CAPACIDAD	11l/min	13l/min	15l/min
POTENCIA MOTOR	2,2Kw(3Hp)	4Kw(5.5Hp)	5.5kw (7.5HP)
TENSIÓN MONOFASE	230V/50Hz	/	
TENSIÓN TRIFASE	/	3x400V 50Hz	3x400V 50Hz
AMPERAJE	13A	9A	13.0A
CONDENSATEUR	60µF	/	
VELOCIDAD MAX (RPM.)	1450	1400	1450
PROTECCIÓN MOTOR	IPx5	IPx5	IPx5
CLASE AISLAMIENTO	F	F	F
PROTECTOR MOTOR	TERMICO	TERMICO	THERMISCH
MAX TEMP. AGUA	150°C	150°C	150°C
MAX TEMP. ENTRADA AGUA	45°C	45°C	45°C
PRESIÓN ALIMENTACIÓN	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar	Min 1bar ÷ Max 4bar
LONGITUD TUBO	5/16" 10mt	5/16" 10mt	5/16 r2 10mt
CAPACIDAD ACEITE	0.45l	0.45l	0.7l
CAPACIDAD GASÓLEO	Max 20l	Max 20l	Max 20l
TIPO ACEITE	SAE 15/40	SAE 15/40	SAE 15/40
DIMENSIONES	cm92x58x80	cm92x58x80	cm105x68x90
PESO	102Kg	102Kg	130kg

Schema manutenzione programmata per 2000 ore di funzionamento*Maintenance scheme for 2000 hour works**Plan d'entretien pour 2000heures de travail*

Modello/Model/Modèle	Matricola/Serial number/ Numéro de Série	Pressione/Pressure/Pression (bar)	Portata/Delivery/Débit (lt/min)		
Data di prima installazione/First start up/Date mise en route					
Luogo/Place/Lieu					
		Periodicità ore/Hours/Heures de travail			
Operazioni di manutenzione/Maintenance/Entretien		500	1000	1500	2000
Guarnizioni alta pressione/H.P. seals/garnitures haute pression		(○)	(○)	(○)	(○)
Paraoli, controllo perdite (acqua nell'olio) Oil seals, check for leakage (water in oil) Garnitures de l'huile, contrôle fuites (eau dans l'huile)		☒☒	☒☒	☒☒	☒
Valvole aspirazione-mandata/Delivery-suction valves/Soupape d'aspiration		(○)			(○)
Serraggio tappi valvole/delivery suction valves cap/Fermeture bouchon haute pression		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Serraggio tubi alta pressione/Hose and pipe connection/Fermeture tuyaux haute pression		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Livello-sostisuzione olio pompa/Pump oil level-change/Contrôle niveau huile de la pompe		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Elettrodi caldaia/boiler electrodes/Électrodes de la chaudière		☒☒	☒☒(○)	☒☒	☒☒(○)
Funzionamento pressostato/pressure switch/pressostat		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Funzionamento caldaia/Boiler setting/Fonctionnement de la chaudière		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Ugello gasolio/Fuel nozzle/gicleur du fuel		☒☒	☒☒(○)	☒☒	☒☒(○)
VBR valvola reg. pressione/unloader valve check/ Contrôle soupape d'échappement		☒☒	☒☒	☒☒(○)	☒☒
Pompa gasolio/Fuel pump/Pompe du fuel		(○)	(○)	(○)	(○)
Filtro gasolio/Fuel filter/filtre du fuel		(○)	(○)	(○)	(○)
Pompa anticalcare/Scale system/Système de reductio du calcaire		(○)	(○)	(○)	(○)
Tubo alta pressione/H.P. hose wear/Tuyau haute pression		(○)	(○)	(○)	(○)
Perdite in aspirazione e mandata/Sunction and delivery leakage/ Pertes de charge en aspiration et refoulement		(○)	(○)	(○)	(○)
Ugello lancia/H.P. nozzle /tuyau haute pression		(○)	(○)	(○)	(○)
Controllo gas di scarico/Emission check/Contrôle déséchappements		(○)	☒☒	(○)	☒☒
Fotocellula controllo fiamma (optional)/ Flame control (optional)/ Contrôle de la flamme (optional)		Pulire/ Clean/ Nettoyer	Pulire/ Clean/ Nettoyer	Pulire/ Clean/ Nettoyer	Pulire/ Clean/ Nettoyer
Verifica TST, DSS/TST, DSS check/Contrôle TST, DSS		☒☒	☒☒	☒☒	☒☒
Verifica perdite raccordi/Union leakage check/Contrôle fuites des filets		(○)	(○)	(○)	(○)
Verifica allarmi quadro elettrico/alarm check/Contrôle alarmes		☒☒	☒☒	(○)	(○)
Funzionamento manometro/Pressure guage/Manomètre		(○)	(○)	(○)	(○)
Controllo e pulizia filtri aspirazione acqua/Check and clean or change water filter/Contrôle et nettoyage ou remplacement des filtres d'aspiration de l'eau		☒☒	(○)	☒☒	(○)

Contollo e pulizia filtri nafta/check and clean fuel filters/Contrôle et nettoyage des filtres du fuel				
Cambio garnizioni pompana VBR/Change of unloader seals/Remplacement des garnitions d'échappement				
Otturatore valvola di non ritorno e molla/Check non-return valve/Contrôle les soupape de non retour				
Giunto elastico tra pompa e motore/Check elastic coupling rubbers/Contrôle du joint élastique				
Giunto pompa gasolio/check fuel pump coupling/Contrôle joint de la pompe du fuel				

Note/Notes/Remarque

= SOSTITUZIONE/REPLACE/REMPLACEMENT

= CONTROLLO PERIODICO/CHECK PERIODICALLY/CONTRÓLE PERIODIQUE

= CONTROLLO VISIVO/VISUAL CHECK/CONTRÓLE VISUEL

Firma del tecnico che ha effettuato i controlli.....

Sign of the operator who have done the controls.....

Signature de technicien qui a effectué les contrôles.....



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

KRÜGER TECHNOLOGY, S.L.

CON DOMICILIO EN: POLÍGONO AGUSTINOS
CALLE G – PARCELA B2
31013 PAMPLONA (NAVARRA)

Declara bajo su propia y exclusiva responsabilidad que el producto: **HIDROLIMPIADORA**

**MODELO: KH14011CP
KH17013CP
KH20015CP**

NÚMERO DE SERIE: DA 01 16 0000 HASTA 54 99 99999

Al cual se refiere esta declaración, es conforme a las siguientes directivas:

2006/42/UE -----	Máquinas
2014/35/UE -----	Baja Tensión
2014/30/UE -----	Compatibilidad Electromagnética
2000/14/UE -----	Emisión acústica ambiental
ERP 2009/125/UE -----	Diseño Ecocompatible

Y ha sido fabricada en conformidad a las normas armonizadas:

UNI EN ISO 3744:2011Determinación del nivel de potencia del sonido
UNI EN ISO 12100:2010Seguridad de las máquinas. Evaluación de riesgos
UNI EN 60335-1:2012-01Seguridad de los aparatos eléctricos de uso doméstico y similar
CEI EN 60335-2-79:2013Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad



DIRECTOR-GERENTE

CARLOS KRÜGER

Pamplona, a 01 de junio de 2016 .



KRÜGER TECHNOLOGY S.L.
B-82526583
Polígono Agustinos C/G Parcela B2
31013 Pamplona (Navarra) - ESPAÑA
+34 948 343 393 - info@kruger.es - www.kruger.es