



MANUAL DE INSTRUCCIONES

RK620



ROTATIVA

Instrucciones de seguridad

La máquina de un solo cepillo estándar viene equipada con una clavija estándar de 13 A3. Antes de conectar la máquina compruebe que la red eléctrica cumple los requisitos.

Asegúrese, antes de utilizar la máquina, que el cable de alimentación se encuentra en buen estado y no presenta cortes o abrasiones que puedan mostrar los cables internos. Si el cable muestra un mal estado no utilice la máquina y póngase en con Krüger Technology.

Si conectada la máquina a la red eléctrica esta no funciona, ni hace amago de arrancar, no intente repararla. Póngase en contacto con Krüger Technology.

- Lea detenidamente el presente manual de instrucciones antes de operar con la máquina por primera vez, al igual que si tuviera cualquier duda sobre su funcionamiento.
- Mantenga la máquina y accesorios limpios y ordenados.
- Después de su uso limpie todo el equipo, especialmente si el depósito ha tenido productos químicos en su interior.
- No almacene la máquina con un cepillo o plato de arrastre fijado.
- No almacene la máquina en mal estado o sucia.
- No trabaje con la máquina si el cable de alimentación está dañado o muestra signos de deterioro (cortes, abrasiones, etcétera).
- No tire nunca del cable para desconectar la máquina de la red eléctrica, tire del cabezal a tal efecto.

Los datos contenidos en este manual recogen una serie de advertencias y consejos sobre el uso de la RK620 pero puede obviar algunos que se dejan al sentido común del operario y a la buena práctica del mismo. Igualmente, estos datos deben considerarse a fin informativo y pueden ser actualizados o modificados sin previo aviso.

Controles previa puesta en marcha


Antes de montar la máquina asegúrese de que disco es del tamaño correcto para la máquina y que su superficie no está dañada así como, en caso de utilizar productos químicos, que estos son los indicados con el uso sobre la superficie que desea limpiar.

Si la operación de limpieza requiere cepillos, por favor, asegúrese de que éstos están limpios, en buenas condiciones y coinciden con los requisitos de la máquina.


Advertencia: Este aparato ha sido diseñado para su uso con los cepillos especificados por el fabricante. La instalación y/o uso de otros cepillos pueden afectar a su normal funcionamiento y seguridad, anulando así la garantía de la máquina.

Ensamblaje de la máquina

Depósito: Si la limpieza requiere del tanque para productos químicos, observe que en la parte superior e inferior existen dos lengüetas a encajar en los anclajes de color negro situados sobre el mástil de la máquina. Para ello basta con destornillar los tornillos de los anclajes negros y regular su altura (esto sirve tanto para ajustar el depósito de serie como para otros depósitos de mayor capacidad). Una vez fijado el depósito al mástil, aprisione el mosquetón al gatillo izquierdo. Se aconseja hacerlo en posición normal de la gatillo (estando este hacia abajo), de esta forma conseguirá cierta tirantez para accionar la abertura del depósito de producto químico.



Colocación de cepillos: Una vez seleccionado el cepillo que desea y dejando sobre el suelo en posición horizontal la rotativa, deberá montar el cepillo en el centro girando con un movimiento hacia la derecha para fijarlo.



Si lo desea, también puede accionar la máquina y, a través del movimiento del motor, el anclaje fije y asegure el cepillo.

Regular y adaptar la máquina

Finalizado el montaje del cepillo, devuelva la máquina a su posición vertical y desenrolle el cable de la máquina. Posteriormente, conecte el cabezal a la red eléctrica y encienda la máquina.

Tras devolver la máquina a su posición vertical observará que bajo la empuñadura existen dos manijas. La palanca izquierda controla el depósito con la solución, mientras que presionando la palanca derecha podrá regular (hacia arriba o hacia abajo) el mástil de la RK620.

Procure buscar una posición cómoda con la espalda recta y brazos ligeramente flexionados. Posteriormente, devuelva la palanca a su posición original para bloquear el movimiento de ajuste.

Puesta en marcha

Esta rotativa está pensada para zurdos y diestros, por lo que accionando cualquiera de los dos gatillos bajo los pomos podrá iniciar su funcionamiento. Para empezar a funcionar con la máquina basta con que apriete cualquiera de los dos gatillos y el plato comenzará a girar.

Si sube el mástil de la máquina desde la empuñadura la máquina empezará a desplazarse levemente hacia la izquierda, mientras que bajándolo ésta se desplazará hacia la derecha. Tenga especial cuidado con no realizar movimientos bruscos de subida o bajada del mástil ya que puede perder el control de la máquina al ser muy sensible a su regulación. En tal caso, si perdiera el control, basta con que suelte el gatillo de funcionamiento y la máquina detendrá su movimiento.

En caso de experimentar dificultades con el funcionamiento normal de la máquina, póngase en contacto con su supervisor o con el Servicio de Asistencia Técnica de Krüger Technology.

Después de su funcionamiento

Cuando termine de utilizar la máquina, recuerde retirar todos los accesorios y enrollar el cable eléctrico alrededor de los soportes exteriores a tal efecto en los agarradores del depósito. Si el depósito ha sido equipado con productos químicos recuerde drenarlo completamente y limpiarlo (se recomienda también aplicar una solución en agua para limpiar los conductos de cualquier agente químico).

Recuerde no dejar nunca el plato de arrastre o cepillo fijado en la máquina.

Una vez retirado el cable de la toma eléctrica, y según va enrollándolo, límpielo con un paño ligeramente humedecido comprobando a su vez que no hay marcas, muescas o abrasiones en el mismo. Si las hubiera, no vuelva a utilizar la máquina hasta ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Krüger Technology.

Por último, limpie los cepillos utilizados para la limpieza. Para ello póngalos bajo el grifo y deje el agua correr, asegurándose que no quedan restos de polvo y suciedad para evitar el deterioro del cepillo / disco una vez se seque.

Después de la limpieza y revisiones pertinentes almacene la rotativa en un lugar seco, con poca humedad, y protegida de agentes climatológicos externos (se recomienda cubrir la máquina con un plástico a fin de evitar que el polvo se deposite sobre ella).

Condiciones de la presente garantía comercial:

La presente garantía ofrecida por KRÜGER Technology, S.L. cubre durante 2 años a partir de la fecha de compra, los defectos de fabricación y, si fuera preciso, el cambio gratuito de las piezas defectuosas, en el territorio nacional, incluyendo portes para su reparación o cambio, atendiendo las especificaciones del apartado anterior (**definiciones**).

Las condiciones de garantía para el uso profesional o no doméstico de las máquinas, será durante el periodo de **1 año** a partir de la fecha de compra.

Para validar la garantía se deberá presentar este certificado debidamente sellado por el establecimiento vendedor y adjuntar copia de la factura de compra de la máquina.

Se excluye de la garantía:

- Las compraventas mercantiles (compraventa con finalidad de revender y obtener beneficio en la reventa), de uso o consumo industrial (compraventa de maquinaria realizadas por empresarios para uso o consumo de la propia empresa dentro del ámbito del desarrollo de la actividad social) cuando se incorporen en los procesos productivos de la entidad.
- Desplazamiento y mano de obra si el cliente solicita la asistencia del servicio técnico oficial Krüger en sus instalaciones.
- Revisiones periódicas, intervenciones de mantenimiento, limpieza y ajustes.
- Los daños producidos como resultado del forzamiento excesivo de la máquina, al realizar tareas no acordes con sus prestaciones y características especificadas, así como los golpes y roturas que se deriven del uso inadecuado.
- El uso en condiciones ambientales adversas como poca ventilación, excesiva humedad, salitre, utilización de químicos agresivos, etc.
- El uso no recomendado, citado en el presente manual, que hace referencia a toda negligencia.
- Cualquier daño o deterioro de los componentes y accesorios de la máquina, causado por el desgaste natural derivado del uso y paso del tiempo.
- Cualquier daño o deterioro derivado del trato brusco, mala instalación o tentativa de reparación por personas no autorizadas por KRÜGER Technology, S.L.
- Cualquier daño o deterioro derivado de la mala conservación o del inadecuado mantenimiento del usuario o un tercero.
- Igualmente, la garantía, queda excluida en el supuesto de que la máquina se utilice en procesos de producción, transformación o prestación a terceros.

Observaciones

Para hacer uso de esta garantía, deberá dirigirse al establecimiento donde ha comprado la máquina o directamente a KRÜGER Technology, S.L., Dpto. de atención al cliente Tfno.: 902 18 03 35, en un plazo máximo de 2 meses una vez detectado el defecto de la citada máquina. Dicho plazo, deberá estar comprendido dentro del periodo de garantía establecido de 2 años, contando a partir de la fecha de compra.

KRÜGER Technology, S.L. se reserva la potestad para determinar si la avería de la máquina se contempla como garantía.

KRÜGER Technology, S.L. pone a su servicio una amplia red de servicios técnicos a nivel nacional cuyos datos le serán facilitados por el vendedor o por KRÜGER Technology, S.L.

El comprador de esta máquina está amparado por los derechos que le otorga la ley vigente de garantías en la venta de bienes de consumo, (23/2003 del 11 de julio de 2.003) la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, y legislación concordante.

Con la firma y/o sellado del presente certificado de garantía por parte de la entidad vendedora, Usted, en calidad de consumidor, manifiesta haber recibido las instrucciones de uso del modelo adquirido, haber comprendido su funcionamiento y haber inspeccionado la máquina a su entera satisfacción.

DECLARACIÓN DE GARANTIA

ENHORABUENA, Vd. ha adquirido una máquina de avanzado diseño, fabricada con materiales de primera calidad y homologada según normativa CE.

Compruebe, que las características y prestaciones de la misma son las adecuadas para el trabajo a realizar.

Para disfrutar de un máximo rendimiento y evitar que se originen desperfectos por uso inadecuado, es necesario que lea y siga atentamente las instrucciones de manejo y mantenimiento especificadas en el manual de uso que le ha sido entregado.

Modelo de la máquina N°

Nombre del cliente

Dirección

Teléfono Fecha de venta

(Sello del Distribuidor o adjuntar factura de compra)

- *Con la ejecución y envío del presente certificado, acepta expresamente que sus datos personales sean incorporados en un fichero automatizado de datos, cuyo titular es KRÜGER Technology, S.L. sito en Polígono Agustinos, calle G, Parcela B2, 31013 PAMPLONA (Navarra) ESPAÑA, que los usará en relación con la presente garantía incluyendo el tratamiento para fines comerciales y/o de promoción publicitaria propia. Asimismo, autoriza al titular del fichero a que ceda sus datos personales a los fines expuestos a empresas del grupo. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de datos dirigiendo solicitud por escrito a la dirección indicada y acompañando fotocopia de su D.N.I.*

Definiciones:

Bien de consumo: Cualquier bien cuyo destino principal o común es el uso o consumo final, con exclusión de los inmuebles.

Consumidor: Aquella persona que actúa con fines ajenos al marco de su actividad profesional, es decir, cuando se trata de un usuario final, siendo su consumo de carácter particular o doméstico.

Defecto: (según la ley: “falta de conformidad”) Se entenderá que existe un defecto cuando:

- a) No se ajuste a la descripción o modelo presentados previamente por el vendedor o sus características, difieran de las anunciadas en publicidad o el etiquetado.
- b) No sea apto para el uso común o habitual al que se destinan los bienes del mismo tipo.
- c) No sea apto para usos especiales requeridos, habiendo sido admitidos expresamente por el vendedor.
- d) No posea la calidad o prestaciones habituales de un bien de la misma naturaleza.

Sin embargo, precisa la ley que (para el supuesto descrito en el anterior apartado **a**) el vendedor no quedará obligado, si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente que conociera la declaración publicitaria sobre el bien, o que tal declaración ha sido corregida antes de celebrar el contrato o que la declaración no pudo influir en el consumidor.

En la ley, también se equipara la incorrecta instalación con la falta de conformidad si estaba incluida en el contrato y se lleve a cabo por el vendedor o bajo su responsabilidad. También en los casos que la instalación se efectúe por el consumidor siguiendo unas instrucciones erróneas facilitadas por el vendedor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



La firma



Polígono Agustinos, c/ G, Parcela B2 – 31.013 PAMPLONA (Navarra) SPAIN

Tfno.: 948 318 405 – 948 317 616 Fax: 948 318 453 www.kruger.es

1. **Marca:**KRÜGER

2. **Tipo / Modelo:** RK620

Es conforme con las siguientes directivas y normas armonizadas:

EN 60335-2-10:2002

Y consecuentemente con los siguientes requisitos:

2006/42/CE

2006/95/CE

2004/108/CE

Pamplona a 4 de julio de 2.013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlos Krüger Zabalza', written over a set of intersecting lines that form a star-like shape.

Fdo. Carlos Krüger Zabalza
Director Gerente



KRÜGER TECHNOLOGY S.L.
B-82526583
Polígono Agustinos C/G Parcela B2
31013 Pamplona (Navarra) - ESPAÑA
+34 948 343 393 - info@kruger.es - www.kruger.es