



**Despiece**

- 1. Etiqueta
- 2. Interruptor
- 3. Tapa superior
- 4. Almohadilla
- 5. Motor
- 6. Cubierta de la válvula
- 7. Núcleo de la válvula
- 8. Muelle de la válvula
- 9. Cuerpo de la válvula
- 10. Tubo de ventilación
- 11. Entrada de aire del motor
- 12. Tapa del depósito
- 13. Filtro
- 14. Depósito
- 15. Boca de aspiración
- 16. Entrada de aspiración
- 17. Asa
- 18. Condensador
- 19. Placa de agarre del cableado
- 20. Cubierta de PVC
- 21. Cable de corriente
- 22. Prolongación de aluminio
- 23. Manguera flexible de metal